

## عربي

تعليمات استعمال شاحن بطارية الرصاص سواء للزينة بمؤشر ضوئي أو بدون

شحن البطارية

(أ) أدخل شاحن البطارية بمقبس منزلي والذي يجب أن تكون مواصفاته مطابقة للملصق على شاحن البطارية.

(ب) قم بتوصيل قابس الشاحن بقابس البطارية لمدة 1 ساعة.

(ت) إذا كان شاحن البطارية لديك مزود بمؤشر ضوئي أخضر فإن تشغيله يكون كالتالي:

- (1) في لحظة الإدخال كما في النقطة (ش) يكون هناك أي توصيل بالبطارية. يقوم المؤشر الضوئي بالإضاءة بلون أخضر دلالة على التشغيل الصحيح للشاحن.
- (2) وصل البطارية كما في النقطة (لا). إذا كان لتوصيل صحيحاً وكانت البطارية فارغة بما يكفي فإن المؤشر الضوئي الأخضر ينطفئ دلالة على بدء الشحن وبالتالي يجب الانتظار المدة المقدره كما سبق الإشارة إليه.
- (3) عندما تبدأ البطارية بالاكتمال من الشحن يبدأ المؤشر الضوئي الأخضر بالإضاءة. يبدأ بضوء خافت ثم يتحول إلى ضوء قوي دلالة على أن البطارية مشحونة بمستوى جيد.
- (4) المؤشر الضوئي الأخضر لا يضمن أن البطارية مشحونة تماماً بل وظيفته بيان شحن البطاريات و/أو البطارية.
- (5) في حال كون البطارية مشحونة فقد يعمل المؤشر الضوئي الأخضر أو قد يعمل بعد فترة قصيرة من النقطة (لا). باللون الأخضر أو قد يتحول من البرتقالي للأخضر بعد وقت قليل، النقطة (لا). إذا فرغت البطارية عند الاستعمال التالي بعد وقت قصير جداً فإنه ينصح بالاتصال بمركز الصيانة لفحص صلاحية البطارية وكذلك شاحن البطارية.

(د) عند الانتهاء من الشحن وبينما يكون للمؤشر الضوئي عامل قم أولاً بفصل شاحن البطارية من مقبس التيار المنزلي ومن ثم بعد ذلك فصل البطارية. قم بتوصيل البطارية في لنظام الكهربائي للعبة. الآن اللعبة جاهزة للاستعمال.

إن شاحن البطارية مزود بأداة أمان في حالة حدوث تماس أو تسخين زائد عن الحد. فين نظام للحماية يمنع التيار الزائد من إحداث الضرر بالشاحن.

### تحذيرات

- 1- اشحن فقط البطاريات من الرصاص.
- 2- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
- 3- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي الإعاقات الجسدية، الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إلا في حال مرافقتهم وارشادهم عند استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- 4- لا تستعمل الشاحن إذا كان غلاف الكابل أو الموصل تالفاً.
- 5- أثناء القيام بشحن البطارية قم بالتأكد من وجود تهوية جيدة حولها.
- 6- إذا حدث وأن وجدتم شاحن البطارية تالفاً يجب عدم استعماله قبل القيام بإصلاحه.
- 7- يحتوي المنتج على عناصر لا يمكن التخلص منها مباشرة وأيضاً تعد مضرّة بالبيئة. للتخلص من هذه العناصر عند انتهاء فترة استخدامها أو للتخلص من المنتج بأكمله يجب القيام بذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها والسارية في الدولة التي تم فيها تركيب الجهاز.
- 8- قبل استخدام شاحن البطارية قم بالتأكد من أنه مجهز بأخذ تيار خاص مناسب للدولة التي يراد الاستخدام فيها للجهاز.

**PEG PEREGO S.p.A.**  
via DE GASPERI, 50 - 20043 ARCORE (MI) ITALIA  
tel. 039-60881 fax 039-615869-616454  
assistenza: tel. 039-6088213 fax 039-3309992  
**numero verde (solo da telefono fisso):**



**PEG PEREGO U.S.A Inc.**  
3625 INDEPENDENCE Dr. FORT WAYNE IN 46808  
phone 260-4828191 fax 260-4842940

**PEG PEREGO CANADA Inc.**  
585 GRANITE COURT PICKERING ONT. CANADA L1W3K1  
phone 905-8393371 fax 905-8399542

**Peg-Pérego**

[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)