

Bedienungsanleitung

**iSwitch™ Ultra 32 Pro**

**Touchscreen Universal  
Fernbedienung**

CE

Herzlichen Glückwunsch, daß Sie sich für die neue iSwitch Ultra 32 Pro High-Tech Fernbedienung entschieden haben. Mit der Ultra 32 Pro können Sie Ihr gesamtes TV-, Audio- und Video-Equipment mit nur einer einzigen ultraleichten Fernbedienung bequem mit Touch-Screen Tasten steuern.

#### Einführung:

Mit Hilfe der umfangreichen Multi-CODEX™ Bibliothek können Sie kinderleicht die 8 frei programmierbaren Funktionstasten (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR1, VCR2) mit beliebigen Geräten belegen. Die Tasten sind frei belegbar und deren Beschriftung ist nur eine Empfehlung. Z.B. können Sie auf die Taste "TV1" Ihren Fernseher, auf "DVD" Ihren DVDD Player, auf "AUX" Ihre Surround-Stereo-Anlage und auf "SAT" Ihren DVB-Receiver legen.

Durch die bereits im Gerät enthaltene umfangreiche Codebibliothek wird bereits standardmäßig eine Vielzahl der marktgängigen Geräte von über 280 Herstellern unterstützt.

Bitte beachten Sie, daß die nachfolgenden Code-Tabellen lediglich einen Anhaltspunkt für eine erste Einstellung der Codes geben und nicht alle unterstützten Geräte aufgeführt sein können. Es können jedoch über die Lernfunktion praktisch alle marktgängigen per IR-Fernbedienung bedienbare Gerätetypen angesteuert werden, wie etwa TV, Videotext, Videorecorder (VCR), SAT-Anlagen, Digitalreceiver, Hifi-Geräte, Kabel-Tuner, CD- und DVD-Player, Surround-Anlagen, Set-Top Boxen usw.

Bitte beachten Sie, daß die standardmäßige Belegung der Fernsteuertasten je nach Gerätetyp unterschiedlich sein kann und sich teilweise auch ein Ausprobieren der optimalen Tastenkombinationen anbietet. Mittels der Lernfunktion können sogar Sonderfunktionen Ihrer Originalfernbedienungen auf der iSwitch Ultra 32 Pro programmiert und auf beliebige Tasten gelegt werden.

Zur Programmierung der Funktionstasten stehen Ihnen mehrere alternative Methoden zur Verfügung, die Sie für jede der Funktionstasten vollkommen separat durchführen können. Sie können sogar für Geräte, für die Sie einen sehr großen Funktionsumfang benötigen z.B. auch 2 Funktionstasten für ein Gerät definieren (z.B. TV1 für den Fernsehbetrieb und TV2 für umfangreiche Video-Text und Sonderfunktionen desselben Fernsehers). Zum Ansteuern des jeweiligen Gerätes, wählen Sie dieses zunächst einfach durch Drücken der entsprechenden Funktionstasten aus.

Programmierung Ihrer iSwitch Ultra32:

A) Methode 1 (Code bekannt):

1. Suchen Sie in der nachfolgenden Tabelle den Hersteller und den Gerätetyp Ihrer anzusteuern Geräte.
2. Halten Sie nun die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die jeweils zu programmierende Funktionstaste (TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, AUX, DVD, oder CBL).
3. Halten Sie beide Tasten solange gedrückt, bis die rote LED leuchtet. Nun beide Tasten loslassen.
4. Geben Sie nun den 3-stelligen Infrarot-Code gemäß der Tabelle für Ihr Gerät ein. Die rote LED erlischt nun.
5. Testen Sie nun, ob Sie das gewünschte Gerät über die Fernbedienung ansteuern können, indem Sie z.B. das Gerät über die "POWER"-Taste auf der Fernbedienung(links oben) ein- bzw. auszuschaalten.
6. Falls Ihr Gerät nicht reagiert oder nicht alle Funktionen angesteuert werden, wiederholen Sie ab Schritt 1. und geben Sie einen alternativen Code für diesen Hersteller ein. Falls wieder erwarten keiner der Codes aus der Tabelle funktionieren sollte, nehmen Sie die Programmierung bitte mit der "MultiCODEX™ Learn"-Funktion (siehe unten) vor. Hinweis: Wenn Sie mehr als 10 Sekunde keine Taste drücken wird der Programmiermodus automatisch von der Fernbedienung verlassen.

B) Methode 2 (MultiCODEX™ QuickSearch)

Falls Sie den passenden Code für Ihr Gerät in den Tabellen nicht finden können, können Sie den Code auch automatisch suchen lassen.

1. Schalten Sie das von Ihnen zu steuernde Gerät (z.B. Fernseher, DVD) ein legen Sie ggf. eine DVD oder Kassette ein.
  2. Halten Sie nun die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die zu programmierende Funktionstaste (z.B. "TV1").
  3. Halten Sie beide Tasten solange gedrückt, bis die rote LED leuchtet. Nun beide Tasten loslassen.
  4. Drücken Sie nun die "SET" Taste erneut. Die rote LED blinkt und Sie sind im MultiCODEX-Modus.
  5. Nun können Sie durch wiederholtes Drücken der "POWER"-Taste auf der Fernbedienung (links oben) alle auf der Fernbedienung verfügbaren Codes durchschalten.
- Sobald Sie den korrekten Code für Ihre Gerät erreicht haben, sollte dieses sich nun abschalten. Gehen Sie dabei nicht zu schnell vor, um die exakte Position des Codes nicht weiterzuschalten. Drücken Sie die Power-Taste solange bis der Code für Ihr Gerät gefunden wurde oder alle der einigen hundert verfügbaren Codes durchgeschaltet wurden. Zwischen zwei Tastendrucke auf Power dürfen nicht mehr als 30 Sekunden liegen, sonst verläßt die Ultra32 den MultiCODEX-Mode.

Hinweis: da diese Methode relativ aufwendig ist, empfehlen wir in

liegen, sonst verläßt die Ultra32 den MultiCODEX-Mode.

Hinweis: da diese Methode relativ aufwendig ist, empfehlen wir ggf. in diesem Fall eher auf die Lernfunktion (siehe unten) zurückzugreifen.

Hinweis: Der jeweilige pro Funktionstaste belegte 3-stellige IR-Code kann auch durch blinken der roten LED angezeigt werden. Halten Sie hierzu "SET" gedrückt und drücken für die gewünschte Ziffer des Codes, die Tasten 1, 2 oder 3. Die Blink-Anzahl der roten LED zeigt nun die jeweilige Ziffer des IR-Codes an.

D) Methode 3 (MultiCODEX™ Learn)

Die Lernfunktion der iSwitch Ultra32 gestattet Ihnen, die Funktionen Ihrer jeweiligen Originalfernbedienungen auf die iSwitch Ultra32 zu übertragen. Hierdurch können Sie die Ultra32 also auch für sämtliche Sonderfunktionen programmieren, die ggf. von der Code Tabelle nicht unterstützt werden. Sie können die Originalfunktionen hiermit also sehr komfortabel auf beliebige Tasten der Fernbedienung (außer den Steuertasten "Light", "SET", "FavCH", "M1-M4", sowie den 8 Funktionstasten TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, AUX, DVD oder CBL) legen.

1. Legen Sie Ihre Originalfernbedienung der iSwitch Ultra32 gegenüber, so daß sich die Infraroteinheiten beider Fernbedienungen(meist an der Oberseite der Geräte) direkt gegenüberliegen. Der Abstand sollte nicht mehr als 2 cm betragen.
2. Halten Sie nun die "SET" Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die jeweils zu programmierende Funktionstaste (TV1, TV2, VCR1, SAT, AUX, DVD, VCR2, oder CBL). Die rote LED sollte nun leuchten.
3. Tasten loslassen und nun 3 mal die Taste "0/10" drücken. Sie befinden sich nun im Lernmodus (die rote LED leuchtet dauerhaft). Falls Sie jedoch 15 Sekunden keine Taste drücken, wird der Lernmodus wieder verlassen(LED erlischt).
4. Drücken Sie nun die jeweilige Taste auf der Ultra32, die Sie jeweils mit einer Funktion Ihrer Originalfernbedienung programmieren wollen(die rote LED blinkt). Sie können jeweils beliebige Tasten, die Sie sich gut merken können, auswählen. Die Zahlentasten eignen sich z.B. zum Belegen mit Programmen, die Symbole z.B. für ähnliche Funktionen auf Ihrer Originalfernbedienung. Die unter D) aufgeführten Steuertasten können NICHT belegt werden.
5. Drücken Sie nun die entsprechende Taste auf Ihrer Originalfernbedienung. Falls der Code empfangen wurde, wechselt die LED von Blinken auf rotes Dauerlicht. Nun die Taste auf