

ELV-Programmer UP 2000

Mit dem neuen ELV-Programmiergerät UP 2000 lassen sich alle gängigen EPROM, EEPROM- und Mikrocontroller-Schaltkreise komfortabel programmieren. Eine einfach bedienbare Windows-Software und der ebenso einfache Anschluss des Programmers an den PC über die serielle Schnittstelle sorgen für eine einfache Handhabung des Programmers.

Universeller Brenner

Der neue ELV-Programmer UP 2000 basiert auf dem bewährten Hardwarekonzept des UP 95, das sich als äußerst flexibel erwiesen hat. Auf Grund der durchdachten Schaltung und der Möglichkeit, das Betriebsprogramm sehr einfach updaten zu können, war für die nächste Generation des Programmers lediglich eine neue Software zu entwickeln, was dazu führte, dass der Programmer zwar noch universeller, aber nicht teurer wurde. Und der, der schon den UP 95 besitzt, kann diesen durch ein ganz einfaches Firmware- und Bediensoftware-Update quasi in Minutenschnelle aufrüsten. Gegenüber der Vorgängerversion UP 95 sind nun folgende Bausteine programmierbar:

- EPROMs
- EEPROMs
- serielle EEPROMs
- Flash-EPROMs
- Mikrocontroller der MCS51-Familie
- Flash-Controller (Samsung, Zilog)
- Mikrochip PIC-16SX-Familie.

Für die PIC-Baureihe ist ein optionaler

Adapter lieferbar, um diese auf Grund der starken Abweichungen des Pinouts pinrichtig auf dem 40-poligen Standard-Textool-Sockel positionieren zu können.

Die Bediensoftware ist so konzipiert, dass neue Bausteine mittels eines Standard-Texteditors erstellbar sind. Durch Einordnung in die entsprechenden Verzeichnisse des Bedienprogramms erscheinen diese automatisch in den Menüs. So kann der Programmer bei Erscheinen neuer Bausteine "mitwachsen" - ein weiterer Vorteil des universellen Schaltungskonzepts. Eine komplette Beschreibung dieser Textdateien würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, sie wird über unsere Internet-Seiten abrufbar sein, sodass dem Eingeben eigener Bausteine nichts mehr im Wege steht.

Die neue Bediensoftware ist weit übersichtlicher und einfacher bedienbar gestaltet als die der Vorgängergeneration, sodass auch der, der nur gelegentlich Bausteine zu programmieren hat, keine lange Einarbeitungszeit benötigt. Die Bedienoberfläche ist so angelegt, dass die Bedienung des Programmers intuitiv erfolgen kann. Über nur ganz wenige, logische Schritte kann der Baustein programmiert werden, mehrere Fehlererkennungsalgorithmen schützen vor Fehlbedienung und Bauelementeschäden.

Der Anschluss an den PC erfolgt ebenfalls ganz einfach über eine freie serielle Schnittstelle, bei Bedarf kann der ELV-RS-232-Multiplexer eingebunden werden, die Konfigurationssoftware berücksichtigt diese Möglichkeit.

Da es sich in diesem Falle um ein Update eines sonst unveränderten Gerätes handelt, verzichten wir im Rahmen dieses Artikels auf eine Schaltungs- und Nachbaubeschreibung. Diese liegt jedem Bausatz und Fertiggerät unverändert bei, aktuelle Auslieferungen enthalten natürlich auch die aktuelle Software.

Schnelles Umrüsten

Wie gesagt, wer bereits einen UP 95 besitzt, kann diesen durch den lieferbaren Umrüstsatz sehr schnell umrüsten. Dazu ist der Programmer lediglich (bei abgetrenntem Netzkabel) durch Lösen der sechs Gehäuseschrauben zu öffnen und das Firmware-EPROM IC 104 (siehe Abbildung 1, im Platinenfoto markiert) vorsichtig aus seinem Stecksockel auszuhebeln und durch das neue EPROM zu ersetzen. Dabei unbedingt die richtige Einbaulage beachten! Damit ist die Hardware-Umrüstung schon beendet, das Gehäuse kann wieder geschlossen werden.

Achtung!

Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn das Gehäuse komplett ge-



Bild 1: Besitzer eines UP 95 müssen das hier gekennzeichneten Firmware-EPROM gegen das neue EPROM austauschen.

schlossen ist und alle Schrauben wieder fest verschraubt sind!

Der Anschluss an den PC

Der Programmer wird über ein übliches Seriell-Kabel mit 9-pol. Sub-D-Anschlüssen an eine freie Schnittstelle des PC bzw. des ELV-Multiplexers angeschlossen.

Die nun folgende Softwareinstallation ist bei beiden Generationen gleich. Es ist lediglich zu beachten, dass die neue Software erst unter Windows-Versionen ab 9x lauffähig ist, also nicht mehr unter 3.x!

Softwareinstallation

Für die Softwareinstallation ist lediglich über das Startmenü, Ausführen, Durchsuchen, das Diskettenlaufwerk auszuwählen und hier wiederum die Datei "SETUP" zu starten.

Die weitere Installation erfolgt weitgehend automatisch im Dialog, das Programm legt eine Programmgruppe "UP 2000" im Standard-Verzeichnis C:\ELV\UP2000 an. Auf Wunsch legt das Installationsprogramm die Programmgruppe auch nach den Festlegungen des Nutzers im Installationsdialog an. Nach der Installation kann das Programm sofort ohne Windows-Neustart gestartet werden.

Die Bedienung des Programms

Nach dem Start erscheint das Hauptfenster des Programms (Abbildung 2), das sofort eine klare Struktur erkennen lässt. In den Menüleisten oben findet man die Auswahlmenüs für die einzelnen Programmfunktionen, darunter, Windows-üblich, "abreißbar", die Schnellstart-Buttons für alle wichtigen Funktionen. Unter diesen wiederum sind drei Auswahlfenster angeordnet, die ein sehr schnelles Auswählen des zu behandelnden Bausteins ermöglichen.

Links ist die Art des Bausteins, in der Mitte der Hersteller (falls mehrere möglich sind) und rechts der Bausteintyp selektierbar. So hat man bei allen folgenden Bedienvorgängen die Art des aktuell eingestellten Bausteins immer im Blick.

Den Hauptteil der Bedienoberfläche nehmen die Datenfenster ein, links wird der Dateiinhalt in Hexadezimal-Form, rechts als ASCII-Text angezeigt. Unter den Fenstern erfolgt die Anzeige der Länge des belegten Speicherbereichs und der Position des Cursors im Programm, falls man mit der Maus in eines der Datenfenster klickt.

In diesen Datenfenstern erfolgt stets die Anzeige des gerade aktuellen Inhalts des Zwischenspeichers im PC, des Puffers. Daher ist von hier aus auch der Inhalt dieses Puffers bequem direkt editierbar.

Zuerst ist der Ånschluss des Programmers durch einige Einstellungen im Programm zu komplettieren und zu testen.

Konfiguration des Programmer-Anschlusses

Dazu ist im Menü "Einstellungen -Schnittstelle - COM" die verwendete serielle Schnittstelle auszuwählen. Kommt der ELV-RS-232-Multiplexer zum Einsatz, so ist der an diesem belegte Port über den Menüpunkt "ELV-RS-232-Multiplexer" einzustellen.

Abschließend wird über "Baudrate" zunächst eine Baudrate von 9600 Baud eingestellt. Diese kann man später, wenn der Programmer problemlos funktioniert, ggf. erhöhen.

Damit sind diese Einstellungen schon

Bild 2: Das Programmfenster der Programmiersoftware.

D 🖻 😘 🖶 🔩 🖻 🗙 🎒 **> = •** • M 28C64 • EEPROM parallel SGS-Thomson FF 02 10 9E FF 4D 20 37 30 30 4C 56 20 4C 65 62 79 20 50 2E 2E 30 39 2E 39 B4 AA 69 75 73 18 86 89 18 86 86 8C 18 86 A9 01 4A FF 41 4C 4D 20 45 4C 6E 20 62 FF FF FF 03 27 20 27 πησησι Jÿ LM 43 57 61 39 74 6C
 30
 20
 28

 65
 72
 FF

 20
 47
 6C

 31
 FF
 FF

 00
 78
 FF

 00
 78
 FF

 00
 78
 FF

 01
 18
 86
 B9

 D4
 4D
 18
 86
 CB

 80
 78
 FF
 E
 D

 18
 86
 CB
 B9
 D4
 4D
 18

 86
 FB
 ES
 D4
 C2
 91
 D4
 C2
 91

 75
 8A
 30
 7E
 08
 7F
 08
 7F

 08
 DF
 FB
 9D
 9D
 FB
 FB
 31 65 20 [00010] 69 7A FF 18 86 C0 18 00020 1000301 65 20 50 39 2E 69 75 89 18 18 86 C2 D3 C2 18 18 86 86 90 C2 D3 01 E5 86 75 86 88 18 33 39 73 86 49 C2 86 CA 18 C2 F9 19 00 18 30 В3 6 E 00040 86 E0 D0 18 [00070] 8 A 18 86 8 C 0 O 18 86 8B 18 00080 40 75 73
 00
 C2
 D3

 86
 C2
 18

 C7
 18
 86
 90

 00
 C2
 D3

 DE
 FB
 D3
 D4

 78
 14
 7C
 78
 88

 7F
 05
 76
 B4
 76

 66
 80
 21
 83
 C6
 D2
 C8

 10
 08
 76
 102
 78
 80
 76
 86 86 DA 46 46 18 86 D8 D9 C5 18 22 18 86 75 7D . Innnan C1 18 18 86 C4 18 86 D9 D8 7 F 7 5 F E 00080 86 FO 81 ionocoi 18 75 73 7E F8 D0 76 11 EA 00 0.0 75 DD C2 38 78 FD D4 7D C0 75 78 D0 37 20 D2 64 76 100000 nn D3 75 00 08 [000F0] 1001001 80 78 FF 08 76
 18
 08
 DF
 FB
 78

 03
 75
 A9
 09
 75

 7E
 00
 7D
 00
 00

 78
 85
 76
 00
 08

 75
 C8
 10
 75
 C1

 22
 12
 20
 38
 12

 21
 12
 10
 87
 30

 98
 76
 A0
 08
 76
 00110 FF D2 DE 02 76 D2 DF BF 75 08 08 88 DD 76 F0 08 89 30 76 08 01 EA 50 A9 F8 00 75 43 [00130] 00 00140 06 СВ 75 85 9D CA A D 6.0 D2 76 78 78 76 [00150] [00160] OC 78 A9 78 76 OC 78 [00170] 10 08 76 21 שv Länge : 02000 en Sie F1, um Hilfe zu erhal

- 🗆 ×



beendet. Als Nächstes erfolgt der Test und der Abgleich des Programmers.

Programmer testen

Die Testfunktion ist ebenfalls unter dem Menüpunkt "Einstellungen" erreichbar. Hierüber ist ein kompletter Test des Gerätes möglich, d. h., es sind alle Pins der Programmierfassung auf ihren Zustand abfragbar, die Versorgungs- und Programmierspannung ist aktivier- bzw. einstellbar, die Anzeigen und der Taster testbar. Nach Aufruf der Option "Programmer testen" erscheint das Testfenster (Abbildung 3).

In der Sockelgrafik wird der Zustand jedes Pins der Programmierfassung optisch dargestellt. Rot bedeutet High, Grün Low. Im inneren Bereich zwischen den Pins findet man eine Reihe Kennbuchstaben, die angeben, welche Sonderfunktionen an diesem Pin möglich sind:

- V Versorgungsspannung
- G GND
- P Programmierspannung
- S Spezialfunktion (Quarz, serielle Daten).

Abgleich der Programmierspannung



Bild 4: Hier erfolgt der einmalige Abgleich der Programmierspannung.

Bild 3: Der gesamte Programmer ist über die Testfunktion kontrollierbar.

Über den Button, auf dem die Pinnummer und der derzeitige Ausgabezustand des Pins steht, kann man den Zustand verändern.

Dabei sind folgende Zustände möglich:

- Frei Pin ist ein Eingang
 High Pin ist auf High-Pegel gesetzt
- Vpp, Vcc usw. Pin ist auf eine Sonderfunktion gesetzt (Vpp, Vcc, GND, Spezial). Die spezifische Belegung wird durch die Bausteinauswahl fest vorgegeben.
- Low Pin ist auf Low-Pegel gesetzt.

Mit den Buttons "Alle Pins Frei/High/Low" können alle Pins zugleich in den jeweiligen Zustand versetzt werden.

Diese einstellbaren Zustände kann man ggf. mit einem Logiktester kontrollieren,

um sicherzugehen, dass alle Signale an den Kontakten der Programmierfassung ordnungsgemäß anliegen.

Auch das Anliegen der Versorgungs- und Programmierspannung an den entsprechenden Pins ist so etwa per Multimeter einfach kontrollierbar. Während erstere manuell zwischen 5 und 6 V umschaltbar ist, ist die Programmierspannung wahlweise aktivierbar und mit dem Schieberegler genau einstellbar.

Über die Felder "LED rot/grün" sind die LEDs am Programmer per Mausklick testweise schaltbar. Im Feld "Taste" hingegen wird der Zustand der Start-Taste am Programmer(gedrückt/nicht gedrückt) angezeigt. Ist der Test zufriedenstellend verlaufen,

×

nimmt man jetzt den Abgleich der Programmierspannung vor.

Dies ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes notwendig, wobei die Abgleichdatenjedoch in der Windows-Registryabgelegt werden. Das heißt, nach einer Windows-Neuinstallation ist ein erneuter Abgleich notwendig. Nach Anwahl der Option "Programmer abgleichen" erscheint das Abgleich-Fenster (Abbildung 4).

Jetzt ist an die Pins 1 und 20 der Programmierfassung ein Multimeter anzuschließen, und nach Anwahl der 5-V-Spannung diese mittels des Schiebereglers genau auf 5 V am Multimeter einzustellen. Der gleiche Vorgang wird für die 20-V-Spannung wiederholt (auf 20 V stellen).

Damit ist der Abgleich abgeschlossen und der Programmer betriebsbereit.

Der Datenpuffer

Mittels des Befehls "Laden" aus dem Dateimenü oder durch die Option "Baustein auslesen" im Programmer-Menü erfolgt das Laden einer Datei in den Datenpuffer.

Hier kann die Datei bei Bedarf durch direktes Hineinklicken mit der Maus beliebig entweder im Hex-Anzeigeteil oder in der ASCII-Anzeige editiert werden.

Der Inhalt des Puffers ist über die "Speichern"-Option des Dateimenüs jederzeit abspeicherbar.

Daneben ist der Puffer per Bearbeiten-Menü weiter manipulierbar.



Bild 5: Das Diagonalfenster für das Löschen des Datenpuffers.

Puffer löschen

Die Option "Puffer löschen" löscht den Puffer, also das geladene Dokument. Im Löschfenster (Abbildung 5) ist eine neue Dokumentlänge sowie der Wert festlegbar, mit dem der Puffer gefüllt werden soll (Initialisierungswert).

Die maximale Dokumentenlänge beträgt 100000h (1 M) Bytes. Nach Betätigen des Buttons "Löschen" werden die Länge des Dokuments auf den festgelegten Wert gesetzt und alle Bytes mit dem Initialisierungswert gefüllt.

Entspricht die eingestellte Dokumentenlänge nicht dem zuvor ausgewählten Baustein, so wird der sonst graue (nicht zu betätigende) Button "Baustein-Länge" hervorgehoben.

Durch Betätigen dieses Buttons vor dem Löschen erfolgt eine Anpassung der Doku-

Bild 6:	Füllen des Dokumentes mit einem Bitmuster			
Der Daten- puffer ist mit einem selbst definierten Muster füllbar.	Bereich Start 00000 Ende 007FF	Länge 00800 Baustein Länge	Alle Angaben in HEX	
	Wortbreite	Füllmuster FF © Konstant © Erhöhen © Vermindern	<u>F</u> üllen <u>A</u> bbruch <u>H</u> ilfe	

mentenlänge an die Länge des gewählten Bausteins.

Puffer füllen

Die Auswahl der Option "Puffer füllen" im Menü "Bearbeiten" führt zum in Abbildung 6 dargestellten Dialogfeld "Füllen mit einem Bitmuster". Hier ist ein Füllen eines bestimmbaren Puffer-Speicherbereichs mit einem ebenfalls definierbaren Bitmuster möglich.

In den Feldern "Start" und "Ende" ist die gewünschte Start- und Endadresse des zu füllenden Bereichs einzugeben. Hat man die Startadresse angegeben, erfolgt die Berechnung der Endadresse anhand der bekannten Länge des Dokuments automatisch mit Startadresse + Länge -1.

Die Endadresse kann jedoch auch manuell eingegeben werden, falls nicht der gesamte Pufferspeicher gefüllt werden soll.

Dabei erfolgt wiederum eine automatische Längenberechnung mit Endadresse - Startadresse +1.

Alternativ ist auch die Länge des Füllbereichs manuell festlegbar. Je nach Einstellung werden End- und Startadresse dann automatisch angepasst.

Der Button "gesamtes Dokument" ist nur aktiv, wenn der gewählte Bereich nicht das gesamte Dokument umfasst. Wird er betätigt, erfolgt später das Füllen des gesamten Dokuments ab Startadresse 00 h.

Gleiches trifft auch auf "Baustein Länge" zu. Der Button ist nur aktiv, wenn der gewählte Bereich nicht gleich der Länge des gewählten Bausteins ist. Wird er betä-

tigt, erfolgt auch hier das spätere Füllen auf die Länge des Bausteins.

Unter "Wortbreite" ist die Bitmuster-Breite auswählbar. Die Option "LSB zuerst" gibt an, ob beim Füllen zuerst das LSB (niederwertiges Byte) oder das MSB (höchstwertiges Byte) gesetzt wird. Im Feld "Füllmus-

ter" ist schließlich das

gewünschte Füllmuster einzutragen. Dieses kann sich je nach den folgenden Optionen verändern. Entweder bleibt es über den gesamten Speicherbereich konstant, erhöht sich nach jedem gesetzten Wort um 1 oder vermindert sich entsprechend.

Nach Einstellung aller Parameter wird der Speicherbereich nach Betätigen von "Füllen" mit dem definierten Muster gefüllt.

Puffer kopieren

Diese Option des Menüs "Bearbeiten" erlaubt das Kopieren eines bestimmbaren Pufferbereichs in einen anderen Bereich des Puffers.

Nach Anwahl der Option erscheint ein Dialogfeld, in dem Quell- und Zielbereich auswählbar sind (Abbildung 7).

Hier sind wieder sowohl die jeweiligen Start- und Zieladressen als auch die Länge des zu kopierenden Bereichs definierbar. Sind alle Daten festgelegt, erfolgt das Kopieren durch Betätigen des Buttons "Kopieren".

Pufferlänge bearbeiten

Auch die Länge des Datenpuffers (Dokuments) ist einstellbar. Dies erfolgt über "Pufferlänge" im Bearbeiten-Menü.

Der zugehörige Dialog ist in Abbildung 8 gezeigt. Hier ist die neue Länge eingebbar. Weicht diese von der Länge des gewählten Bausteins ab, wird der Button "Baustein Länge" aktiviert. Durch seine Betätigung wird die Pufferlänge automatisch an die Bausteinlänge angepasst. Mit "OK" er-

Kopieren eines Datenbereichs			×
	Quellbereich Start 00000	Zielbereich Start 00100	Alle Angaben in HEX
	Ende 000FF	Ende 001FF	<u>K</u> opieren
	-Länge Länge 00	Abbruch	
			<u>H</u> ilfe

Bild 7: Die Einstellmöglichkeiten für das Kopieren von Speicherbereichen.

folgt das Setzen der neuen Länge des Puffers.

Quersumme berechnen

Über diese Option (Abbildung 9) kann die Quersumme über einen definierbaren Bereich des Puffers berechnet werden. Weicht die Definition der Länge von der Bausteinlänge oder der Länge des gesamten Dokuments ab, kann auch hier eine Anpassung an den Baustein bzw. das Gesamt-Dokument erfolgen. Daneben ist die Wortbreite für die Berechnung sowie die bereits beschriebene "LSB zuerst"-Option wählbar.

Die Quersumme wird nach dem Starten der Berechnung als 32-Bit-Wort angezeigt, sie ist die Summe der 8/16/24/32 Bit breiten Worte im gewählten Bereich.



Bild 8: Hier kann die Länge des Datenpuffers festgelegt werden.

Die Programmierfunktionen

Die Programmierfunktionen sind alle über das Menü "Programmer" erreichbar.

Vorher muss in jedem Falle der zu behandelnde Baustein ausgewählt werden!

Leertest

Die Anwahl dieser Funktion löst die Prüfung des gesteckten Bausteins auf eventuell schon vorhandene Daten aus, sodass man nicht versehentlich einen bereits programmierten Baustein überschreibt.

Das Ergebnis des Tests wird in einer entsprechenden Meldung mitgeteilt.

Dieser Leertest ist auch automatisch vor jedem Programmiervorgang ausführbar, sofern man im Menü "Einstellungen" die Option "Leertest vor jedem Programmieren" aktiviert hat.

Baustein programmieren

Bei Anwahl dieser Option erscheinen je nach vorher ausgewähltem Baustein verschiedene Dialogfelder mit den jeweiligen Sonderfunktionen. Es werden jeweils nur die Funktionen und Flags angezeigt, die auch von dem Baustein unterstützt werden.

Ein Beispiel (Abbildung 10) soll die Vorgehensweise illustrieren.

Es zeigt das Dialogfeld für das Programmieren eines Mikrocontrollers.

Juersumme ermitteln 🛛 🗙				
Bereich Start 00000	gesamtes Dokument.	Alle Angaben in HEX		
Ende 01FFF	Baustein Länge			
Wortbreite © 8 Bit C 16 Bit C 20 Bit	Quersumme 000EFA19	<u>S</u> tart		
C 32 Bit		<u>A</u> bbrechen Hilfe		

Bild 9: Die Quersummenüberprüfung des gewählten Speicherbereichs mit ihren Einstellmöglichkeiten.

Der Quellbereich, also der zu übertragende Pufferbereich, ist genauso festleg-

rogrammieren von 87C750	×
Alle Angaben in HEX	Programmer-Sockel
!! ACHTUNG : IC wie gezeigt einlegen!!!	
Quellbereich (Puffer) Zielbereich (IC) Start 00000 Ende 003FF	
Länge Länge 00400 gesamtes Dokument Bausteinlänge	
Adressierung	
alle Adressen Gran and Adressen (D/DN)	
C nur gerade Adressen (CVEN) C nur ungerade Adressen (ODD)	
Ausleseschutz	
E Security Bit 1 programmieren	Start
Security Bit 2 programmieren	Abbrechen
Flags programmieren	
	Hilfe

Bild 10: Das Beispiel für die Programmiereinstellungen anhand eines Mikrocontrollers.

bar wie der Zielbereich im Controllerspeicher. Die Länge ist festlegbar. Auch hier erfolgt die automatische Berechnung der jeweils dritten Größe nach Eingabe zweier Größen, wie bereits bei der Bearbeitung des Puffers beschrieben. Die Buttons "gesamtes Dokument" und "Bausteinlänge" lösen ebenfalls die dort beschriebenen Aktionen aus.

Unter "Adressierung" erfolgt die Auswahl, ob alle Adressen des Quellbereichs an den Baustein übertragen oder ob nur die jeweils geraden oder ungeraden Adressen programmiert werden sollen. Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn 16-Bit-Daten in zwei

č	fiordernen sem,		Dit Duten in Zwei	children
I	nfo über PIC 12C508			
	Baustein PIC Controller (8 Pin)			
	Speicherbereich 512 Word (0 - 3FF)		Organisation 200 x 12	
	Programmierdaten Algorythmus : Spannung : Programmierpuls : Durchläufe :	PIC seriell 13.0 V 100 μs 25		

Bild 11: Hier erfährt man alle wichtigen Daten zum behandelten Baustein.

8-Bit-EPROMs übertragen werden sollen. Dann erfolgt auch eine automatische Anpassung von Start- und Endadresse des Quellbereiches.

Die Aktivierung einer der möglichen Ausleseschutz-Optionen ermöglicht das Setzen des jeweiligen Security-Bits nach dem Programmieren, um ein Auslesen zu verhindern. Betätigt man

den Button "Flags programmieren", erfolgt wahlweise ein sofortiges Program-

mieren dieser Security-Bits. Dann ist allerdings kein Datenvergleich unmittelbar nach der Programmierung mehr möglich!

Rechts im Fenster sieht man den Programmiersockel und die vorgeschriebene Lage des Bausteins in diesem. Erscheint der Baustein grün, so ist er unten bündig in die Programmierfassung einzu-

setzen. Erscheint er jedoch rot, istein hier-

von abweichendes Einsetzen erforderlich. So wie hier dargestellt, ist der Baustein in die Programmierfassung einzusetzen und diese dann zu arretieren.

Mit dem Betätigen des Buttons "Start" oder der Start-Taste am Programmer erfolgt nun das Programmieren des Bausteins. Der Fortschritt des Programmiervorgangs wird in einem Anzeigafald dokumentiert. Tritt ei

ÖK

<u>H</u>ilfe

gefeld dokumentiert. Tritt ein Fehler auf, erfolgt eine entsprechende Meldung, zu-

sätzlich leuchtet die LED "Fehler" auf.

Vergleichen

Sowohl gerade programmierte als auch bereits früher programmierte Bausteine können per Vergleichsfunktion mit dem Inhalt des Puffers verglichen werden. Dabei entspricht das Dialogfenster dem des beim Programmieren erläuterten Fensters.

Das Ergebnis wird detailliert angezeigt, d. h., jede abweichende Speicherstelle sowie der Inhalt der Speicherstelle in Puffer und Baustein.

Dieser Vergleich kann ebenfalls wie der Leertest vor dem Programmieren im Menü "Einstellungen" aktiviert werden. Dann erfolgt unmittelbar nach dem Programmieren automatisch ein Vergleichstest, um das Programmierergebnis sofort zu überprüfen.

Baustein auslesen

Diese Option erlaubt das Auslesen eines nicht durch einen Ausleseschutz blockierten Bausteins in den Puffer, um den Inhalt editieren, speichern oder vervielfältigen zu können. Das Dialogfenster entspricht dabei dem des Programmiervorgangs. Zusätzlich erscheint der Punkt "Füllen der Zwischenwerte", in dem für nur auf ungeraden oder geraden Adressen beschriebene Bausteine festlegbar sind, mit welchem Byte der jeweils übersprungene Wert gefüllt werden soll.

Info über den Baustein

Hier kann man sich diverse wichtige Informationen über den gewählten Baustein anzeigen lassen, so die genaue Bezeichnung, die Größe des Speichers, seine Organisation und die notwendigen Pro-



Bild 12: Will man einen bestimmten Bereich des Puffers ausdrucken, ist dieser im Druckmenü komfortabel auswählbar.

> grammierdaten. Benötigt man einen Adapter, z. B. für PICs, so wird auch dies hier angezeigt.

Weitere Funktionen

Bleiben zum Abschluss der Funktionsbeschreibung noch einige Standardfunktionen wie die üblichen Lade- und Speicherfunktionen für den Datenpuffer im Dateimenü, die Druckfunktion (Abbildung 12, der zu druckende Bereich ist ebenso einstellbar, wie die zu druckende Datenart) und vor allem die umfangreiche Hilfefunktion, die alle Arbeitsschritte ausführlich online erläutert und ggf. ausdruckbar ist, sodass die Inbetriebnahme und Nutzung des Programmers deutlich erleichtert ist.

Nachprogrammierpuls : 300 µs

Benötigter Adapter

PIC-Adapte