PX-3309

۲

Bewegliche Wireless Netzwerk

۲



Installationsanleitung

۲

7Links[™]











INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

Ihre neue IP-Kamera Verwendung dieser Installationsanleitung	.8 .9
Wichtige Hinweise zu Beginn1	12
Sicherheit & Gewährleistung	12
Informationen zur Entsorgung von elektrischen und	
elektronischen Geräten	13
Konformitätserklärung	13
Produktinformationen1	14
Lieferumfang	14
Technische Daten	15
Systemvorraussetzungen	16
Detailsansicht	17

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR EINSTEIGER

Vorbereitung und Montage	20
Produktempfehlungen	20
Vorbereitung	20
Anschluss und Inbetriebnahme	22
Zugriff auf die Kamera	28
Unter Windows 7 (und Vista)	28
Unter Windows XP	
Sicherheitseinstellungen wiederherstellen	46
WLAN-Einstellungen	48
Verbindung einrichten	48
WEP	52
WPA und WPA2	53
Verbinden	54
Montage	55
Grundlegende Steuerung	56

4 7Links™

ANHANG

۲

Lösung häufiger Probleme (Troubleshooting)62
Die Kamera wird im Netzwerk nicht erkannt62
Das Passwort und/oder der Benutzername sind verloren
gegangen
Die Bilderübertragungsrate ruckelt und/oder ist von
minderer Qualität63
Basiswissen Netzwerke64
Hardware64
Grundlegende Netzwerkbegriffe66
Dienste in Netzwerken72
Sicherheitsmaßnahmen in WLAN-Netzwerken76
Checkliste für die Konfiguration78

۲

۲



EINLEITUNG



DEU



IHRE NEUE IP-KAMERA

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Wireless Netzwerk IP Kamera, einer leistungsstarken kabellosen Netzwerkkamera für Bilder mit hoher Qualität und mit Audio vor Ort via Internetverbindung. Dank der Schwenk-/Neigungsfunktionen kann die Kamera für die Fernüberwachung an allen Orten gesteuert werden. An die GPIO-Anschlüsse können verschiedene externe Geräte angeschlossen werden. Diese Kamera kann leicht und schnell als ein unabhängiges System innerhalb Ihrer Anwendungsumgebung installiert werden und ist so die ideale Fernüberwachung.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Aufbau der Bedienungsanleitung und lesen Sie alle Kapitel sorgfälltig durch, damit Sie Ihre neue Kamera optimal einsetzen können.

8 7links

4



VERWENDUNG DIESER INSTALLATIONSANLEITUNG

Dies ist lediglich eine Installationsanleitung. Die ausführliche Anleitung mit einer Beschreibung des vollen Funktionsumfangs Ihrer neuen IP-Kamera finden Sie im Internet auf www.pearl.de. Klicken Sie auf der Seite links auf **SUPPORT (Treiber & Co.)** unter der Überschrift **Service**. Geben Sie dann die Artikelnummer PX-3309 in das Suchfeld ein und klicken Sie auf **OK**. Zum Öffnen der Bedienungsanleitung benötigen Sie eine aktuelle Version des Adobe Acrobat Reader den Sie kostenfrei auf der Homepage des Anbieters herunterladen können.

Verwendete Symbole

\land	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn der Anwender eindringlich auf etwas hingewiesen werden soll.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen "Klippen zu umschiffen" und "Hürden zu nehmen".
0 2007 2007	Dieses Symbol wird für beispielhafte Anwendungen und Erläuterungen verwendet, die oft komplexe Vorgehensweisen veranschaulichen und begreiflich machen sollen.
Г	Dieses Symbol wird oftmals hinter Fachbegriffen zu finden sein, zu denen weitere Erläuterungen im Glossar zu finden sind. Das Glossar soll dabei helfen, diese Fachbegriffe für den Laien verständlich zu machen und in einen Zusammenhang zu rücken.



Verwendete Textmittel

GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben werden immer dann verwendet, wenn es gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt- Beschriftungen kenntlich zu machen.
Fettschrift	Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.
 Aufzählungen Aufzählungen Aufzählungen 	Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn der Anwender eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen soll, oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.

۲

10 7Links

۲

DEU

-4



DEU



WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
 Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



12 7Links[°]

•

۲

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3309-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency Pearl-Str. 1-3 79426 Buggingen Deutschland 27.01.2010

Kulass H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

Importiert von: PEARL Agency GmbH • PEARL-Straße 1-3 • D-79426 Buggingen

> **13** 7Links^{*}



PRODUKTINFORMATIONEN

Die IP-Kamera bietet sowohl dem Heimanwender, als auch professionellen Nutzern eine Vielzahl an Anwendungsgebieten. Für optimalen Schutz stehen außerdem die, zum heutigen Sicherheitsstandard gehörenden, Verschlüsselungsvarianten WPA und WPA2 zur Verfügung. Mit den 802.11b/g Standards erreichen Sie Datendurchsatzraten bis zu 54 MBit/s. Die externe Antenne ermöglicht hierbei einen verlustarmen Datentransfer über weite Strecken. Unter normalen Umweltbedingungen kann die Kamera im gesamten Sendegebiet Ihres WLAN-Routers arbeiten. Für die Fernüberwachung kann die Kamera Momentaufnahmen und Videos als Emails versenden oder diese sogar auf voreingestellte FTP-Server laden.

Lieferumfang

- IP-Kamera
- WLAN-Antenne
- Netzwerkkabel (RJ45)
- Wandhalterung
- GPIO-Stecker
- Netzteil
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

14 7Links

4



Technische Daten

- 1/4"-CMOS-Sensor (Farbe)
- Auflösung: 640 x 480 Pixel (VGA)
- Nachtsicht durch 10 IR-LEDs: bis 10 m Reichweite
- Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux
- Sichtfeld: horizontal 280°, vertikal 90°
- Bildfrequenzrate: max. 30 fps
- Bewegungserkennung mit automatischem Bild-Versand per E-Mail
- Integriertes Mikrofon
- Unterstützt die wichtigsten Internet- und Einwahlprotokolle: HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, UDP, UPnP, DDNS, PPPoE u.a.
- WLAN: Übertragungsgeschwindigkeit bis 54 Mbit/s (IEEE 802.11g) mit WEP/WPA/WPA2-Verschlüsselung
- Integrierter Web-Server
- Maße: 100 mm x 125 mm

15 7Links^{*} 4



Systemvorraussetzungen

Netzwerk

DEU

- LAN: 10 Base-T Ethernet oder 100 Base-TX Fast Ethernet
- WLAN: IEEE 802.11b/g.

Computer f ür Web Browser Zugriff

- Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Arbeitsspeicher: 128 MB RAM
- Auflösung: 800 x 600 oder besser
- Browser: Microsoft Internet Explorer (8.0 oder neuer)
- Prozessor: Intel Pentium III 800 MHz oder besser

Angeschlossene Kameras	Prozessor	Arbeitsspeicher
1	Pentium III / 800 MHz	512 MB RAM
2 bis 4	Pentium 4 / 1,3 GHz	512 MB RAM
5 bis 8	Pentium 4 / 2,4 GHz	1 GB RAM
9 bis 16	Pentium 4 / 3,4 GHz	2 GB RAM

Statt eines Intel Pentium Prozessors kann jeweils auch ein AMD Prozessor mit vergleichbaren Leistungswerten verwendet werden. Die hier angegebenen Daten sind die minimal benötigten Werte. Höhere Leistungswerte erleichtern in jedem Fall die Bedienung und beschleunigen die Installation und Verwendung.



HINWEIS:

Die Software der Kamera verwendet ActiveX-Steuerelemente, verwenden Sie daher nur den Internet Explorer und keine anderen Browser 🖬 wie Mozilla Firefox, Apple Safari oder Google Chrome.

16 7Links



Detailsansicht

Vorderseite

- 1. Infrarot-LEDs
- 2. Linse (CMOS Sensor mit fest integrierter Linse)
- 3. Lichtsensor
- 4. Netzwerk LED
- 5. Mikrofon

۲

6. Lautsprecher



17 7Links^{*}

DEU



Rückseite

DEU

- 1. Kopfhörerausgang
- 2. RJ45 Ethernet-Anschluss
- 3. Antenne
- 4. I/O Alarm-Anschlüsse
- 5. Netzteil-Anschluss



- Unterseite
 - 1. Reset-Taste
 - 2. Halterungsöffnung



18 7Links[°]

INSTALLATIONSANLEITUNG

 (\blacklozenge)

۲

19 7Links^{*}



VORBEREITUNG UND MONTAGE



DEU

HINWEIS:

Viele der Fachbegriffe werden im Anhang "Basiswissen Netzwerke" erläutert (ab Seite 64). Sollten dennoch Fragen bezüglich der Installation bestehen, können Sie sich gerne an unsere Service-Hotline wenden.

Produktempfehlungen

Zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Zubehörteilen empfehlen wir Ihnen für die Erweiterung Ihres Netzwerkes und die Verwendung der Kamera folgende Artikel aus unserem Sortiment:

PE-5586	ConnecTec 10/100MBit Netzwerk-Switch 5-Port USB mit blauen LEDs
PX-6516	TP-LINK 54Mbit WLAN-USB-Dongle "TL-WN321G" USB2.0 (802.11g/b)
PE-4454	revolt Profi-Steckdosenleiste mit Netzwerkschutz

Vorbereitung



HINWEIS:

Sollten Sie sich bei den folgenden Fragen nicht sicher sein, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Eine Fehlkonfiguration der Kamera kann den Zugriff auf diese unmöglich machen.

Um eine reibungslose Installation der Kamera gewährleisten zu können, sollten Sie folgende Daten im Vorfeld recherchieren und bereithalten:

- 1. Die Zugangsdaten Ihres Serviceproviders (Internet-Anbieters)
- 2. Die IP-Adresse 🖬 des Gateway-Routers 🖾.
- Wird in Ihrem Netzwerk bereits ein DHCP-Server verwendet? Wenn ja welche Adressräume deckt dieser ab?

20 7Links[°] Ferner sollten Sie folgendes im Vorfeld beachten:

- Bei der Erstinstallation muss die Kamera direkt über Kabel mit einem Computer verbunden werden.
- Beseitigen Sie eventuelle Störquellen im Funktionsbereich Ihres WLAN-Routers. Hierzu gehören Funktelefone, Funküberwachungskameras und andere Geräte, die mit dem 2,4 GHz Band funktionieren.
- Verwenden Sie zwischen Kamera und Router kein Kabel, das länger als 25 m ist – bei ungünstigen Verhältnissen kann es sonst zu einem Spannungsabfall kommen und die Kamera kann keine Signale mehr übertragen.
- Schalten Sie zur Einbindung der Kamera in ein bestehendes Netzwerk alle Firewalls , Virenscanner, MAC-Adressenfilter und Verschlüsselungen
 Ihres Computers aus.
- Notieren Sie sich die SSID I Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.



HINWEIS:

Am Ende dieser Installationsanleitung finden Sie eine Checkliste zur Installation und Inbetriebname. Trennen Sie die Liste mit einer Schere heraus und verwenden Sie diese um die einzelnen Punkte abzuarbeiten.



Anschluss und Inbetriebnahme



ACHTUNG: Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der nächsten Schritte und führen Sie diese genau in dieser aus.

 Verwenden Sie das Netzwerkkabel, um die Kamera mit einem freien Ethernet-Anschluss Ihres Routers
 ^I oder einem Netzwerkswitch
 ^I, der an diesen angeschlosssen ist zu verbinden. Verbinden Sie dann das Netzteil mit der Stromversorgung und dem Stromanschluss der IP-Kamera.





HINWEIS:

Es wird empfohlen, das Netzteil nur mit einer Mehrfachsteckdosenleiste mit integriertem Überspannungsschutz zu verbinden.

- 2. Starten Sie Ihren Computer und führen Sie die Softwareinstallation aus, um auf die Kamera zuzugreifen.
- 3. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in ein freies CD-/DVD-Laufwerk Ihres Computers.

22 7Links^{*}

4. Wählen Sie **autorun.exe ausführen**, nachdem Windows die CD erkannt hat. Gehen Sie dann zu Schritt 5.



Sollte die CD nicht automatisch erkannt werden, öffnen Sie Ihren Arbeitsplatz/Computer und wählen Sie das Laufwerk mit einem Rechtsklick aus.



23 7Links^{*}

DEU

¥¢

5. Wählen Sie **Explorer/Öffnen**, um den Inhalt der CD anzeigen zu lassen.

						×
🕘 💮 - 🚺 🕨 Camera	CD		• 69	IP Camera CD duro	hsuchen	k
Organisieren 🔻 🖃 Öf	fnen Freigeben für 🔻 Brennen	Neuer Ordner				0
Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		
🛄 Desktop	Appinstall	23.10.2009 12:11	Anwendung	1.900 KB		
Downloads	劇 IPCamSetup	07.09.2009 19:30	Anwendung	475 KB		
Suletzt besucht						

Starten Sie die Datei IP-Finder mit einem Doppelklick.



HINWEIS:

Nach dem Start blendet Windows die folgende Warnmeldung ein: **Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?** Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie **Ja** klicken.

6. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten und klicken Sie auf **Next**.



24 7Links^{*}





7. Bestätigen Sie im nächsten Fenster erneut mit Next.



8. Wählen Sie Yes, I want to restart my computer now und klicken Sie auf Close.





9. Warten Sie bis Ihr Computer neu gestartet wurde und führen Sie das neue Programm **IP Camera Tool** auf Ihrem Desktop mit einem Doppelklick aus.



10. Werkseitig ist bei der Kamera die Adressannahme per DHCP III eingestellt. Im **IPFinder**-Fenster werden Ihnen angeschlossene Kameras, sowie deren IP-Adressen III angezeigt.

🐉 IP Camera Tool		- • ×
Anonymous	Http://111.111.111.12	

11. Starten Sie den Microsoft Internet Explorer.

HINWFIS:



Verwenden Sie nur den Microsoft Internet Explorer für die Bedienung der Kamera. Andere Browser S, wie z.B. Mozilla Firefox, können die benötigten ActiveX Steuerlemente nicht darstellen.

12. Geben Sie die angezeigte IP-Adresse ☑ in die Adresszeile des Internetexplorers ein.

@ http://111.111.111.12/

• 🛯 47 🗙

BEISPIEL:

Wenn die Kamera unter der IP-Adresse **168.198.0.10** angezeigt wurde muss die Eingabe im Internetexplorer **http:// 168.198.0.10** lauten.

26 7Links^{*} 13. Im Explorer erscheint jetzt die Online-Steuerung der IP-Kamera. Die Kamera kann nun, von jedem Computer der mit Ihrem Netzwerk verbunden ist angesteuert und über den Browser bedient werden.

C Device(anonymous) - Windows Ir	ternet Explorer	[-	×
🕑 🕙 - 😰 http://11111111	.12/			P *
Datei Bearbeiten Ansicht Fav	oriten Egtras <u>?</u>			
👷 Favoriten 👍 🍘 Vorgeschla	igene Sites 👻 🔊 Web Slice-Katalog 👻			
@ Device(anonymous)	🗄 🕶 🖂 🖛 🖬 😪	te 🕶 Sigherheit 🕶	Extras 🕶	۰
English 简体中文 繁體中文				Â
	Sign in to the Device (anonymous)			
	User			
	Password			
	Sign in			
	attention:			
	case sensitive propose using 1024 * 768 screen resolution			
Fertig	🕞 🚳 Internet Geschützter Modus: Aktiv	-G +	R 100%	т т



ACHTUNG:

Unter Windows XP wird die Kamera nicht angezeigt bevor die benötigten Steuerelemente installiert wurden. Es erscheint lediglich die Meldung **Diese Seite kann nicht angezeigt** werden. Beachten Sie die Schritte im Abschnitt "Zugriff unter Windows XP" (Seite 38) und befolgen Sie diese, um die Kamera anzeigen zu lassen und zu überprüfen, ob Sie über diese IP-Adresse erreicht werden kann.

14. Beachten Sie die Hinweise im folgenden Abschnitt um auf die Kamera zuzugreifen. Danach können Sie die WLAN-Einstellungen (Seite 48) vornehmen und die grundlegenden Funktionen testen.

27 7Links^{*}



ZUGRIFF AUF DIE KAMERA

Das volle Menü der Kamera kann nur im Microsoft Internet Explorer angezeigt werden. Verwenden Sie daher keinen anderen Browser 🖬, um auf die Kamera zuzugreifen.

Unter Windows 7 (und Vista)

Sicherheitseinstellungen deaktivieren



HINWEIS:

Für die Verwendung der Kamera müssen ActiveX-Steuerelemente auf Ihrem Computer installiert werden. Dies kann nur durchgeführt werden, wenn für die Dauer der Installation die Sicherheitseinstellungen des Internet Explorers deaktiviert werden. Die Sicherheitseinstellungen werden nach der Installation wiederhergestellt, damit Ihr System nicht gefährdet wird.

1. Öffnen Sie das Menü **Extras** Ihres Internet Explorers und wählen Sie den Reiter **Internetoptionen**.



28 7Links^{*}

DEU

•



2. Es erscheinen die allgemeinen Internetoptionen. Klicken Sie auf **Sicherheit**.

Internetoption	nen					? ×
Verbin	dungen		Pro	ogramme		Erweitert
Allgemeir	۱	Siche	erheit	Datenschu	tz	Inhalte
Startseite	<u>G</u> eben S Startsei	ie pro Z ten-Reg	'eile eine A isterkarter	dresse an, um n zu erstellen.		
	http://	'www.g	ioogle.de,	2		*
		Aktuel	e Seite	Standardseite		eere Seite
Browserve	rlauf –					
	Löscht t Kennwö	emporä rter und	re Dateien Webform	, den Verlauf, Co ularinformatione	ookies, n.	gespeicherte
	Brow	serverla	auf beim B	eenden löschen		
				Löschen	Ē	nstellungen
P	Ändert	Suchstar	ndards.		E	nstellungen
Registerka	rten –					
	Ändert o Register	die Anze karten.	eige von W	ebseiten in	Ei	<u>n</u> stellungen
Darstellung						
Earbe	en	Spr	achen	Sghriftarten	Ba	rrierefrei <u>h</u> eit
			C	K Abbr	echen	Übernehmen

۲

۲

29 7Links^{*}

DEU

(1

- ۲
- Fahren Sie mit der Maus in den Bereich Sicherheitsstufe dieser Zone. Die Sicherheitseinstellungen sind normalerweise auf Mittelhoch oder Hoch.

Internetoptionen				? x		
Verbindung	en	Programme		Erweitert		
Allgemein	Sicherh	eit Da	tenschutz	Inhalte		
Wählen Sie eine Z	one aus, um d	eren Sicherheit	seinstellungen	festzulegen.		
internet	Lond	areo arro arre e	Site	s		
•				۱.		
Sigherheitsstufe Für dese Zor den Zone eingeschr Sigherheitsstufe Für dese Zor Mitte - An - Ein unsis - Un heru	e ist für Inter n vertrauensv änkter Sites a dieser Zone e zugelassen lhoch gemessen für gabeaufforde herer Inhalte ignierte Activ ntergeladen Modus aktivie	netwebsites, dii uürdiger bzw. ufgelistet sind. e Stufen: Mittel die meisten Wei rung vor dem H eX-Steuereleme ren (erfordert I	oder Hoch bsites erunterladen e ente werden ni nternet Explor	2)ttes eventuell icht er-Neustart)		
		Stufe anpas	sen St	an <u>d</u> ardstufe		
Alle Zonen auf Standardstufe zurücksetzen						
			Abbrechen	Übernehmen		

30 7Links^{*}

DEU

- ۲
- 4. Ziehen Sie den Regler mit der Maus ganz nach unten auf Mittel und entfernen Sie den Haken bei Geschützten Modus aktivieren.

Internet	optionen					? ×
	Verbindungen		Pro	gramme		Erweitert
Allg	gemein	Sich	erheit	Date	nschutz	Inhalte
Vähler	n Sie eine Zon internet Internet Diese Zone i den Zone v eingeschrän verheitsstufe di unsiche - Eingal unsiche - Unsign herunte - eschützten Mo	e aus, u st für Ir rertraue cter Site eser Zor zugelas see uffo see uffo see uffo see uffo see uffo adus akt	In deren Sic Lokales Intr III Internetwebs I	anet sites, die r bzw. et sind. n: Mittel or r dem Herri erelement ordert Inte e anpasse nen auf St	Vertrauens Site: nicht in der Hoch unterladen e se werden ni ernet Explor n Stat	festzulegen.
			O	<	Abbrechen	Übernehmen

۲

31 7Links^{*}



5. Klicken Sie auf **Stufe anpassen...**, um das Fenster **Sicherheitseinstellungen – Internetzone** zu öffnen.

Sicherheitseinstellungen - Internetzone
Einstellungen
Activieren Activieren Bestätigen Deaktivieren Bestätigen Deaktivieren
.NET Framework Setup aktivieren Aktivieren
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen
Zurücksetzen Mittelhoch (Standard) ▼ Zurücksetzen
OK Abbrechen

32 7Links^{*}

۲

 Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Punkt Unsignierte ActiveX-Steuerlemente herunterladen finden. Wählen Sie Aktivieren (nicht sicher) und klicken Sie auf OK.

Sicherheitseinstellungen - Internetzone	×
Einstellungen	
Deaktivieren Deaktivieren	• •
Ausführen von Komponenten, die mit Authenticode signiert sind Ausführen von Komponenten, die mit Authenticode signiert sind Ausführen von Komponenten, die mit Authenticode signiert sind	Ŧ
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam	
Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen Zurücksetzen auf: OK Abbre	en)

۲

33 7Links^{*}

- ۲
- 7. Windows verlangt eine Bestätigung, um die Sicherheitseinstellungen zu ändern. Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.





HINWEIS:

Windows zeigt Ihnen nun eine Meldung über die geänderten Einstellungen. In der Taskleiste erscheint ein neues Symbol über das Sie die Einstellungen später wieder bequem zurücksetzen können. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt Sicherheitseinstellungen wiederherstellen (Seite 46).

34 7Links^{*}



8. Klicken Sie auf Übernehmen.



9. Diese Sicherheitseinstellungen werden von Windows nicht empfohlen und es erscheint eine entsprechende Warnmeldung. Klicken Sie **OK**, um fortzufahren.



10. Die benötigten Steuerelemente können jetzt installiert werden und Sie können auf die Kamera zugreifen.





Zugriff auf die Kamera (Windows Vista/7)

Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile des Internetexplorers ein. Warten Sie bis der Login-Schirm der Kamera geladen wurde.

🖉 Device(anonymous) - Win	dows Internet Explorer		
🔆 💮 - 🖉 http://11	111.111.12/	■ 2 tr × K Google	ρ.
Datei gearbeiten Ansich	it <u>E</u> avoriten Egtras <u>?</u>		
슬 Favoriten 슬 # Vo	rgeschlagene Sites 💌 😰 Web Slice-Katalog	•	
@ Device(anonymous)		∰ • © • ⊂ ⊕ • Se	te • Sigherheit • Edgas • 🚱 •
English 减终中交 繁	藏中女		
	Sign in to the De	evice (anonymous)	
	Password		
	Sign in		
	attention:		
	case sensitive propose using 1024 * 768 scn	een resolution	

Geben Sie dann Ihren USER-Namen und das Passwort ein. Werkseitig ist der USER-Name auf **admin** eingestellt und kein Passwort festgelegt. Verwenden Sie daher beim ersten Zugriff diese Daten und klicken Sie auf **Sign In**.

36 7Links^{*}

•
i Devicejanonymous) i windows internet espiorer		
🕘 🚽 🖻 http://111.111.111.12/	 	p.
atei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Egtras 2		
🛊 Favoriten 🛛 🎄 🍘 Vorgeschlagene Sites 👻 😰 Web Slice-Katalog 💌 👘		
Device(anonymous)	🏠 🕶 🖾 💌 📄 🖷 Sejte 🕶 Sigherheit •	Equi + 🛞
Die aktuellen Sicherheitseinstellungen sind ein Risiko für den Computer. Klicker	n Sie hier, um die Sicherheitseinstellungen zu ändern	
Olara la ta tha Davia	- ()	
Sign in to the Devic	e (anonymous)	
User admin		
Password		
Fassword		
Sign in		
attention:		
case sensitive		
proposo using 1024 * 768 screep res	olution	
propose using Total Tobacteen tes		



HINWEIS:

Nach dem einloggen versucht die Kamera ein ActiveX-Steuerelement zu installieren. In diesem Fall kann oben im Browser die folgende Warnmeldung erscheinen: "Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?"

Klicken Sie auf die Meldung und erlauben Sie die Installation. Der Login-Schirm wird neu geladen. Geben Sie den USER-Namen und das Passwort (siehe oben) erneut ein, um auf die Kamera zuzugreifen.

Sie können jetzt die grundlegende Verwendung ausprobieren und die WLAN-Einstellungen vornehmen. Beachten Sie hierzu auch die folgenden Abschnitte.

> **37** 7Links^{*}

Unter Windows XP



ACHTUNG:

Für die Installation benötigen Sie eine aktuelle Version des Microsoft Internet Explorers. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle aktuellen Updates installiert haben. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.microsoft.com.

Sicherheitseinstellungen deaktivieren

Vor dem Abschluss der Installation wird der Login-Schirm der Kamera nicht angezeigt. Auch wenn Sie die richtige Adresse eingegeben haben zeigt der Browser nur die Meldung **Diese** Seite kann nicht angezeigt werden.



HINWEIS:

Für die Verwendung der Kamera müssen ActiveX-Steuerelemente auf Ihrem Computer installiert werden. Diese kann nur durchgeführt werden, wenn für die Dauer der Installation die Sicherheitseinstellungen des Internet Explorers deaktiviert werden. Die Sicherheitseinstellungen werden nach der Installation wiederhergestellt, damit Ihr System nicht gefährdet wird.

1. Öffnen Sie das Menü Extras Ihres Internet Explorers und wählen Sie den Reiter Internetoptionen.



38 7Links^{**}

•

2. Es erscheinen die allgemeinen Internetoptionen. Klicken Sie auf **Sicherheit**.

Internetoptionen ?	X
Verbindungen Programme Erweitert	
Allgemein Sicherheit Datenschutz Inhalte	
Startseite Geben Sie pro Zeile eine Adresse an, um Startseiten-Registerkarten zu erstellen.	
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/d	
Aktuelle Seite Standardseite Leere Seite	
Browserverlaur	
Löscht temporäre Dateien, den Verlauf, Cookies, gespeicherte Kennwörter und Webformularinformationen.	
Browserverlauf beim Beenden löschen	
Suchen Ändert Suchstandards. Einstellungen	
Registerkarten	
Ändert die Anzeige von Webseiten in Einstellungen Registerkarten.	
Darstellung	
Earben Sprachen Schriftarten Barrierefreibeit	
OK Abbrechen Übernehm	en

۲

39 7Links^{*}

DEU

(1

- ۲
- Fahren Sie mit der Maus in den Bereich Sicherheitsstufe dieser Zone. Die Sicherheitseinstellungen sind normalerweise auf Mittelhoch oder Hoch.

Internetoptionen						?×
Verbindungen		Progr	amme		Erweiter	rt
Allgemein	Sicherh	neit	Date	enschutz	Inh	alte
Wählen Sie eine Zor Internet Internet Internet Diese Zone den Zonen - eingeschrär Sicherheitsstuffe d Fürd drese Zone den Zonen - eingeschrär - Unsig - Unsig herunt	ie aus, um Loi ist für Inte vertrauens ikter Sites ieser Zone zugelasse toch messen für ibeaufford rerer Inhalt nierte Acti ergeladen	deren Siche wirdiger b: aufgelistet ne Stufen: r die meiste rung vor ca veX-Steuer Stufe ;	erheitso net zw., sind, Mittel o en Web- dem Hei relemer	vertrauens Vertrauens Site inicht in ider Hoch istes unterladen ei te werden ni en	festzuleg würdige s Sites ventuell cht	fe
Alle Zonen auf Standardstufe zurücksetzen						
		ОК		Abbrechen	Über	rnehmen

40 7Links^{*}

DEU

۲

4. Ziehen Sie den Regler mit der Maus ganz nach unten auf Mittel.

Internetoptionen				?>
Verbindungen	Pro	gramme		Erweitert
Allgemein	Sicherheit	Datensc	hutz	Inhalte
Wählen Sie eine Zone Internet Diese Zone is Bigherheitsstufe die Für diese Zone is Für diese Zone is Mittel 	t aus, um deren SI Lokales Int t für Internetweb etrauenswürdige ter Sites aufgelist iser Zone reaufforderung vo rer Inhalte ierte ActiveX-Ster rgeladen	cherheitseinst varanet Ve sittes, die nich r bzw. et sind. n: Mittel oder or dem Herunt uerelemente w	ellungen f vertrauensv sites t in Hoch erladen ev	vürdige E
	Stu	fe <u>a</u> npassen	. Star	ndardstufe
	Alle Z	K At	dardstufe	: <u>z</u> urücksetzen

۲

۲

41 7Links^{*}

DEU

(1

- ۲
- 5. Klicken Sie auf **Stufe anpassen...**, um das Fenster **Sicherheitseinstellungen Internetzone** zu öffnen.

Sicherheitseinstellungen - Internetzone	1
Einstellungen	
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam	
Zurücksetzen Mittelhoch (Standard) V Zurücksetzen	
OK Abbrechen	

42 7Links^{*}

۲

 Scrollen Sie nach unten, bis Sie die Auswahlmenüs für ActiveX-Steuerelemente finden. Wählen Sie für jeden Punkt Aktivieren (nicht sicher) und klicken Sie auf OK.

Sicherheitseinstellungen - Internetzone
Einstellungen
Aktivieren (nicht sicher) Bestätigen (empfohlen) Deaktivieren
Skriptlets zulassen Aktivieren Bestätigen Obektivieren
Unsignierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen (nicht sicher) Attivieren (nicht sicher) Bestätigen Deaktivieren (empfohlen)
 Videos und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keine e Aktivieren Deaktivieren
Auf .NET Framework basierende Komponenten De uuführen von Komponenten, die mit Authenticode clasiert sind Versierende Komponenten, die mit Authenticode clasiert sind
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam
Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen Zwrücksetzen auf: Mittelhoch (Standard)
OK Abbrechen

 (\bullet)

43 7Links^{*}

- ۲
- 7. Windows verlangt eine Bestätigung, um die Sicherheitseinstellungen zu ändern. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.



8. Klicken Sie auf Übernehmen.

ОК	Abbrechen	Übernehmen

- 9. Die benötigten Steuerelemente können jetzt installiert werden und Sie können auf die Kamera zugreifen.
- Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile des Internet Explorers ein. Die Login-Seite wird jetzt angezeigt.





Zugriff auf die Kamera (Windows XP)

Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile des Internet Explorers ein. Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen wie im vorigen Abschnitt beschrieben deaktiviert haben, wird jetzt die Login-Seite der IP-Kamera geladen.

Geben Sie dann Ihren USER-Namen und das Passwort ein. Werkseitig ist der USER-Name auf **admin** eingestellt und kein Passwort festgelegt. Verwenden Sie daher beim ersten Zugriff diese Daten und klicken Sie auf **Sign In**.

@ Device(anonymous) - Windows Internet	Explorer		
🔆 🛞 - 🖻 http://111.111.111.12/			p •
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten	Egtras 1		
🚔 Favoriten 🛛 🍰 🍘 Vorgeschlagene	Sites 💌 😰 Web Slice-Katalog 💌		
B Device(anonymous)		🚔 • 🖾 • 🖃 🖶 • Sejte • Sigherheit •	Egas = @=
Die aktuellen Sicherheitseinstellungen s	ind ein Risiko für den Computer. Kl	licken Sie hier, um die Sicherheitseinstellungen zu ändern	×
English 简体中交 繁鬱中交 S	ign in to the Dev User admin	rice (anonymous)	
	Password		
	Sign in		
atte	antion:		
	case sensitive propose using 1024 * 768 screen	n resolution	

Sie können jetzt die grundlegende Verwendung ausprobieren und die WLAN-Einstellungen vornehmen. Beachten Sie hierzu auch die folgenden Abschnitte.



Sicherheitseinstellungen wiederherstellen



DEU

•

ACHTUNG: Nach Abschluss der Installation sollten Sie unbedingt die Sicherheitseinstellungen des Microsoft Internet Explorers wiederherstellen, um Ihr System zu schützen.

Beim nächsten Start des Internet Explorers warnt Sie dieser, das die Sicherheitseinstellungen nicht ausreichend sind.

🖉 Risiko bei	Sicherheitseinstellungen - Windows Inter	et Explorer		
- کی	🙇 about:SecurityRink		🔹 🕂 🛪 🕅 Google	P •
Datei Bea	rbeiten Ansicht Eavoriten Egtras			
Se Favorite	n 🍰 🍘 Vorgeschlagene Sites 👻 🖻	Web Slice-Katalog *		
🍘 Risiko b	ei Sicherheitseinstellungen		© • ⊡ ⊕ •	Sejte • Sigherheit • Edgas • 🚱 •
😨 Die aktue	llen Sicherheitseinstellungen sind ein Risik	o für den Computer. Klicken Sie I	nier, um die Sicherheitseinstellungen:	tu ändem X
8	Die Sicherheitseinstellungs	tufe ist ein Risiko für	den Computer.	
	Es wird empfohlen, dass Sie mit	den aktuellen Sicherheitse ationslaiste und wählen Se	rinstellungen nicht browsen so	oliten.
	reparieren", um das Problem z	i beheben.		\odot
	Klicken Sie auf die Startseite, u (nicht empfohlen).	n das Browsen im aktuellen	Zustand fortzusetzen	
Fertig		G Internet Gesch	ützter Modus: Inaktiv	√2 ▼ ≪ % 100% ▼

Folgen Sie den Anweisungen des Explorers hinter dem grünen Schild, um die Sicherheitseinstellungen wiederherzustellen.

46 7Links^{**} Klicken Sie auf die Anzeige oben im Browserfenster und wählen Sie die Reiter Risiko bei Sicherheitseinstellungen und Sicherheitseinstellungen öffnen.



2. Wählen Sie im nächsten Fenster Alle Zonen auf Standardstufe zurücksetzen.



3. Klicken Sie auf Übernehmen, um den Vorgang abzuschließen.

Die Kamera kann jetzt verwendet werden. Fahren Sie mit dem Abschnitt "WLAN Einstellungen" fort, wenn Sie die Kamera kabellos verwenden wollen. Gehen Sie direkt zum Abschnitt "Grundlegende Steuerung" (Seite 56), wenn Sie die Kamera an einem Ethernetkabel 🖬 betreiben wollen.



WLAN-EINSTELLUNGEN

Sie können die Kamera nun über das Netzwerkkabel betreiben oder mit Ihrem WLAN verbinden. Im folgenden Abschnitt wird die WLAN-Einstellung beschrieben. Wenn Sie die Kamera weiterhin per Kabel betreiben wollen, können Sie diesen Abschnitt überspringen und direkt mit "Montage" (Seite 55) fortfahren.

Damit die Kamera per WLAN betrieben werden kann, müssen zuerst die Zugangsdaten Ihres Netzwerkes eingegeben werden. Die Einstellungen können Sie nur vornehmen, während die Kamera noch per Kabel mit Ihrem Router verbunden ist. Folgen Sie den Schritten im vorherigen Abschnitt "Anschluss und Inbetriebnahme" und fahren Sie dann mit Punkt 1 dieses Abschnitts fort.



HINWEIS:

Versichern Sie sich, dass Ihr Router keine Whitelist verwendet, da die Kamera sich dann nicht mit dem Netzwerk verbinden kann. Sollte Ihr Netzwerk eine Whitelist verwenden, tragen Sie die IP-Adresse der Kamera in diese ein.

Verbindung einrichten

1. Loggen Sie sich wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben auf der Startseite der IP-Kamera ein.

48 7Links^{*}



2. Klicken Sie auf For Administrator.

•

3. Die Seite für Administrator-Einstellungen wird nun geladen und die Grundinformationen des Gerätes angezeigt.

- 2 http://1111111111	2/	 	
ei Bearbeiten Ansicht Eavor	iten Egtras <u>?</u>		
Favoriten 🏩 🍘 Vorgeschlag	ene Sites 👻 😰 Web Slice-Katalog 💌		
Device(anonymous)		🚔 • 🖾 • 🗆 🖶 • Sejte • Sig	horheit • Extras • 🚳
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Device Info			
Alias Settings		Device Info	
Users Settings	Device ID	000062003654	
Multi-Device Settings	Device Firmware version	0.4.1.31	
Basic Network Settings	Device Embeded Web UI Version	17.3.1.23	
Wireless Lan Settings			
ADSL Settings			
DDNS Service Settings			
Mail Service Settings			
Ftp Service Settings			
Alarm Service Settings			
Pgrade Device Fillinware Restore Eactory Settings			
Reboot Device			
Back			

49 7Links^{*}



4. Klicken Sie auf Wireless Lan Settings.



- 5. Versichern Sie sich, dass der Haken bei Using Wireless Lan gesetzt ist.
- Die Kamera versucht WLAN-Netzwerke automatisch zu erkennen. Überprüfen Sie, ob Ihr Netztwerk unter SSID angezeigt wird. Falls dies nicht der Fall ist, geben Sie Ihre Netzwerk SSID Immanuell ein.

avariten 🔄 🕮 Vorgeschlag	ene Sites 💌 😰 Web Silce-Katalog			
levice(anonymous)		\$ · @ ·	- 🔄 🛞 + Sejte + Sigherhe	it • Equs • (
Device Info				
Alias Settings		Wireless Lan Setting		
Date&Time Settings	Using Wireless Lan	V		
Users Settings	SSID	MusterraumWLAN		
Multi-Device Settings Savid Network Settings	Encryption	WEP		
Wireless Lan Settings	Authetication	Open System *		
ADSL Settings	Key Format	Hexadecimal Numbe	H *	
UPnP Settings	Default TX Key	1 -		
JDNS Service Settings	Key 1		64 bits 🔹	
Ftp Service Settings	Key 2		64 bits 👻	
Uarm Service Settings	Key 3		64 bits 💌	
grade Device Firmware	Key 4		64 bits 👻	
estore Factory Settings		Submit Refresh		
Back				

50 7Links^{*}

۲

7. Wählen Sie nun unter Encryption welche Verschlüsselung von Ihrem Netzwerk verwendet wird. Für genauere Informationen hierzu beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch Ihres WLAN-Routers. Falls Sie keine Verschlüsselung verwenden, klicken Sie auf Submit und fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Device(anonymous) - Windows In			= • ×
@ 2 http://111.111.11	1.12/		• ۵
Datei Bearbeiten Ansicht Eau	roniten Egtras 2 agene Sites 🕶 😰 Web Siice-Katalog	* Bar Dar⊡ ⊕ - Seber Sigher	heit• Estras• @•
Device Mit Ana Sensor Uner Sensor Mark Sensor Back Heavier Sensor Mark Device Sensor Mark Sensor Sensor Mark Sensor Sensor PORS Sensor Sensor PORS Sensor Sensor Mark Sensor Sensor Port Sensor Sensor Port Sensor Port Sensor Port Sensor Back Mark Sensor Back	Uning Weeks Lan S3D Excryption sham Key	Wirsless Lan Settings Ø TertKAN WirA2 Pensed (NP A £5) • New WirA2 Pensed (NP) WirA2 Pensed (NP) WirA2 Pensed (NP A £5)	
-	10 😁 In	ternet Geschützter Modus: Aktiv 4	§ • €,100% •



ACHTUNG:

Es wird unbedingt empfohlen Ihr Netzwerk durch eine WPA2-Verschlüsselung zu sichern. Genauere Informationen hierzu finden Sie im Anhang.

- 8. Falls Ihr Netzwerk eine WEP-Verschlüsselung verwendet befolgen Sie die Schritte im folgenden Abschnitt "WEP" und fahren Sie dann mit "Verbinden" (Seite 54) fort.
- Falls Ihr Netzwerk eine WPA- oder WPA2-Verschlüsselung verwendet befolgen Sie die Schritte im folgenden Abschnitt "WPA und WPA2" und fahren Sie dann mit "Verbinden" (Seite 54) fort.
- Klicken Sie auf Submit, um die Einstellungen zu speichern und fahren Sie mit dem Abschnitt "Verbinden" (Seite 54) fort.

51 7Links^{*}



WEP

Mit den folgenden Schritten können Sie die IP-Kamera auf ein WEP ☐ geschütztes Netzwerk zugreifen lassen.

Device(anonymous) - windows	internet Optore		10110	기쁜
- 2 http://111.111.111.12/		👻 🛬 🔸 🕺 Google		p.
atei Bearbeiten Ansicht Er	evonten Egtras 2			
Favoriten 🏤 🍘 Vorgesch	vlagene Sites 🔹 😰 Web Slice-Katalog 💌			
Device(anonymous)		∰ • © • □	🌐 = Sejte = Sigherheit = Expas =	
Device lefo				
Alias Settinos		Wireless Lan Settings		
Date&Time Settings	Using Wireless Lan	V		
	SSID	TestWLAN		
Multi-Device Settings	Encountion	WER		
Basic Network Settings	Autholication	Share Key		
Wireless Lan Settings		Gillare roey		
AUSL Settings	Key Format	Hexadecimal Number +		
DDNS Service Settings	Default TX Key	1 *		
Mail Service Settings	Key 1		64 bits 👻	
Ftp Service Settings	Key 2		64 bits 💌	
Alarm Service Settings	Key 3		64 bits 👻	
Upgrade Device Firmware	Key 4		54 hits +	
		Submit Defeath		
Reboot Device		Suunik		

Wählen Sie zuerst **WEP** aus dem Dropdown-Menü, um die benötigten Eingabefelder zu öffnen.

Authetication	Share Key +	
Key Format	Open System	aber 💌
	State Key	

Wählen Sie aus, ob Sie ein offenes System oder einen Pre-Shared Key \blacksquare verwenden.

Key Format	Hexadecimal Number ·
Default TV Key	Hexadecimal Number
Delaux 1A hosy	ASCI Character

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Netzwerkschlüssel im Hexadezimalsystem oder als ASCII-Zeichen eingegeben werden.



Wählen Sie hier den Schlüssel aus der von Ihrem Netzwerk als Standard verwendet wird.

52 7Links^{*}





Geben Sie den Shared Key Ihres Netzwerks ein und geben Sie an, ob dieser eine 64 oder 128 Bit Verschlüsselung verwendet. Sie müssen nur den Key angeben, dessen Nummer Sie beim vorherigen Punkt angegeben haben.

Klicken Sie auf **Submit**, um die Einstellungen zu speichern und fahren Sie mit dem Abschnitt "Verbinden" im nächsten Abschnitt fort. Die Kamera startet sich neu, um die neuen Einstellungen zu laden.

WPA und WPA2

Mit den folgenden Schritten können Sie die IP-Kamera auf ein WPA oder WPA2 ☑ geschütztes Netzwerk zugreifen lassen.

Device(anonymous) - Windows	Internet Explorer	 2 +r × × Googie 	
atei gearbeiten Ansicht Ea	voriten Egtras ?		
Favoriten 🔄 🖉 Vorgesch	lagene Sites 👻 😰 Web Slice-Katalog	•	
Device(anorement)		A · K · K · K · Seite · Sich	nheit + Extras + #
<i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Deuñas lafe			
Alias Settinos		Wireless Lan Settings	
Date&Time Settings	Using Wireless Lan	2	
	SSID	TeatWLAN	
Multi-Device Settings	Encryption	WPA Parsonal (AES)	
Basic Network Settings	Share Key		
ADSI Settings	onarchay	Submit Refresh	
UPnP Settings		[manual]	
DDNS Service Settings			
Mail Service Settings			
Ftp Service Settings			
Ingrade Device Firmware			
Restore Factory Settings			
Reboot Device			
Back			
			0 8 100
	0.00	sternet deschutzter Modus: Akti//	AU - 27100.2

Wählen Sie die verwendete WPA Sorte und geben Sie den Pre-Shared Key Sein. Klicken Sie auf **Submit**, um die Einstellungen zu speichern und fahren Sie mit dem Abschnitt "Verbinden" im nächsten Abschnitt fort.



Verbinden

Nach dem die Einstellungen der vorherigen Abschnitte vorgenehmen werden können Sie die IP-Kamera auch kabellos ansteuern. Trennen Sie das Ethernetkabel und schrauben Sie die Antenne hinten an die IP-Kamera. Starten Sie dann Ihren Internet Explorer neu und geben Sie die IP-Adresse der Kamera erneut ein. Die Login-Seite der Kamera wird geladen.

2 - P http://iiii	1.111.12/	• E * X M Googie	
Jatei Bearbeiten Ansicht	Eavoriten Egtras 2		
😭 Favoriten 🛛 🍰 🍘 Vorge	eschlagene Sites 👻 😰 Web Slice-Katalog 💌		
Device(anonymous)		🛅 * 🖾 * 🗆 🛞 * Sejte *	Sigherheit • Extras • 🕷
English 諸律中文 繁體			
	Sign in to the Devi	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devi	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devie	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devie	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devie User admin Password	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devi User admin Password	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devia User admin Password	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devis User admin Password Sign in	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devis User admin Password Sign in	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devia	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devi	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devi	ce (anonymous)	
	Sign in to the Devi	ce (anonymous)	

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort erneut ein. Der Zugriff auf die Kamera erfolgt auf die gleiche Weise wie in den Abschnitten "Zugriff auf die Kamera" (Seite 28) beschrieben.

54 7Links^{*}



MONTAGE

Nachdem die IP-Kamera betriebsbereit gemacht wurde und in Ihrem Netzwerk erkannt wurde, kann diese montiert werden. Montieren Sie die Kamera an einem wettergeschützen Ort und versichern Sie sich, dass die Kamera den von Ihnen gewünschten Bereich überwachen kann und ob Sie sich im Empfangsbereich Ihres WLAN-Routers befindet. Die maximale Reichweite für eine Stabile WLAN-Verbindung beträgt durchschnittlich 30 Meter.

- 1. Verschrauben Sie die Halterung fest mit einer Wand.
- 2. Setzen Sie die Kamera auf die Halterung und drehen Sie die Schraube fest, bis die Kamera nicht mehr bewegt werden kann.
- 3. Drehen Sie die Winkeleinstellung der Halterung bis die Kamera in der gewünschten Position ist.



55 7Links^{*}



GRUNDLEGENDE STEUERUNG

Nach dem Einloggen werden Ihnen das Kamerabild und das Bedienfeld angezeigt. Als Administrator können Sie auf den vollen Funktionsumfang der Kamera zugreifen. Die Bedienelemente sind jedoch je nach Sicherheitsstufe, in den einzelnen Berechtigungsstufen einsortiert.



Über die Browsersteuerung können Sie bis zu 4 Kameras gleichzeitig steuern. Erkannte IP-Kameras werden grün angezeigt.



56 7Links^{**}

•



- 1. Auswahl zwischen einem einzelnen Bild oder vier Ausschnitten von allen Kameras anzeigen lassen.
- 2. Auswahl, ob und in welcher Farbe das On Screen Display angezeigt werden soll. Das Display blendet Zeit und Datum unten am rechten Bildrand ein.
- 3. Stufe des Audio-Buffers.
- 4. Starten der Kameraanzeige.
- 5. Beenden der Kameraanzeige.
- 6. Schnappschussauslöser.
- Kamerazugriffsfelder. Die einzelnen Kameras können hier direkt angesteuert werden.

(A)	Aktiviert die Tonaufnahme der Kamera und erlaubt Ihnen mitzuhören.
	Aktiviert das Mikrofon der Kamera und erlaubt Ihnen durch die Kamera zu sprechen, falls Sie ein entsprechendes Aufnahmegerät an Ihren Computer angeschlossen haben.
	Startet eine Videoaufnahme. Durch erneutes Klicken wird die Aufnahmen beendet und gespeichert.



HINWEIS:

Beim Start einer Aufnahme können Sie wählen wo und unter welchem Namen die Datei gespeichert werden soll. Die Aufnahmen werden als AVI-Dateien gespeichert.

> **57** 7Links^{*}

۲
Ψ

For	Operator
4 rever	sal 5 mirror
resolution	640*480 6
mode	50 HZ 🧷 🗸
brightness (8	6 😑
contrast 9	2
(10) de	efault all

- 1. Steuerfeld zum Bewegen der Kamera
- 2. Patrouillenfunktion
- 3. Ein-/Ausschalten
- 4. Bild drehen
- 5. Bild spiegeln
- 6. Auflösung
- 7. Modus
- 8. Helligkeit
- 9. Kontrast
- 10. Alle Werte in diesem Menü auf Werkseinstellungen setzen

58 7Links™

DEU

۲

	5
6	D

Device Info	
Device ID	000062003654
Device Firmware Version	0.4.1.31
Device Embeded Web UI Version	17.3.1.23

Die Einstellungen für Operator sollten nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf www.pearl.de. Jeder Benutzer sollte allerdings gleich zu Beginn einen neuen Benutzernamen und ein Passwort festlegen, um die Kamera vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Befolgen Sie dafür die folgenden Schritte.

- 1. Klicken sie auf User Settings.
- 2. Ändern Sie im obersten Feld das Wort **admin** zu dem Benutzernamen den Sie verwenden wollen.
- 3. Tragen Sie im Feld **Password** dahinter das Passwort ein, das Sie verwenden wollen.
- 4. Klicken Sie auf **Submit**, um die Einstellungen zu speichern.
- 5. Von jetzt an werden der von Ihnen festgelegte Benutzername und das neue Passwort benötigt, um über die Login-Seite der IP-Kamera auf diese zuzugreifen.

Users Settings			
User	Password Group		
admin	Administrato	or 🔻	
	Visitor	•	
	Visitor	•	
	Visitor	•	
	Visitor	-	
	Submit Refresh		

59 7Links^{*}



ANHANG

7Links^{*}

DEU



LÖSUNG HÄUFIGER PROBLEME (TROUBLESHOOTING)

Die Kamera wird im Netzwerk nicht erkannt

- Versichern Sie sich, dass die der Kamera zugewiesenen IP- Und Mac-Adresssen nicht schon an andere Geräte Ihres Netzwerks vergeben sind.
- 3. Überprüfen Sie Schritt für Schritt die Netzwerkeinstellungen der IP-Kamera.
- 4. Versichern Sie sich, dass Ihr Router ☑ eingehende Signale von Port ☑ 80 erlaubt.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Router Port Forwarding Saktiviert hat.

Das Passwort und/oder der Benutzername sind verloren gegangen.

Die einzige Möglichkeit wieder auf die Kamera zuzugreifen ist die Werkseinstellungen wiederherzustellen. An der Unterseite der Kamera befindet sich eine versenkte Reset-Taste. Verwenden Sie eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand, um diese Taste für mehrere Sekunden zu drücken. Die Kamera wird zurückgesetzt und kann wieder mit dem Benutzernamen **admin** und ohne Passwort verwendet werden.



ACHTUNG: Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle vorgenommen Einstellungen gelöscht. Alle Benutzerdaten gehen verloren, die Zugangsdaten zu Ihrem Netzwerk sind gelöscht und die IP-Kamera muss vollständig neu eingerichtet werden. Führen Sie

diesen Vorgang daher nicht leichtfertig aus.

62 7Links^{*}

DEU

 $igodoldsymbol{\Theta}$

۲

Die Bilderübertragungsrate ruckelt und/oder ist von schlechter Qualität.

Die Übertragung wird von mehreren Faktoren wie der genutzten Bandbreite, der Anzahl der IP-Kameras, der Prozessorleistung Ihres Computers, der Anzahl der Zugriffe, Störsignale im WLAN (auf der 2,4 GHz Frequenz) und den Modus- und Helligkeitseinstellungen beeinflusst. Überprüfen Sie, ob einer dieser Faktoren ungewöhnlich hoch oder niedrig ist, um das Problem zu identifizieren. Fall Ihr Netzwerk noch Hubs verwendet tauschen Sie diese durch Netzwerk-Switches aus, um eine bessere Übertragung zu sichern.

63 7Links^{*}

DEU

đ



BASISWISSEN NETZWERKE

Da bei Netzwerken häufig Unklarheiten und missverständliche Begriffe auftreten, soll dieses Glossar dabei helfen, Licht ins Dunkel mancher Fachbegriffe zu bringen. Im Folgenden werden die grundlegenden Hardwarekomponenten eines herkömmlichen Heimnetzwerks ebenso dargestellt, als auch die verwendeten Anwendungen und Dienste.

Hardware

Access-Point

Der Zugangspunkt oder auch Access-Point ist die "Basisstation" in einem drahtlosen Netzwerk (WLAN). Diese Funktion wird häufig in Heimnetzwerken auch von einem Router 🖬 übernommen.

DSL-Modem

Das DSL-Modem verbindet Ihren Computer mit dem Internet. Wenn Sie mit mehr als einen Computer über eine Leitung Zugriff auf das Internet haben wollen, benötigen Sie einen Router , der direkt hinter das DSL-Modem geschalten wird.

Kabelmodem

Als Kabelmodem bezeichnet man das Gerät, das Daten Über Fernseh-Kabelnetze überträgt und für Breitband-Internetzugänge über Kabelanschlüsse (Kabelinternet) eingesetzt wird.

Netzwerkkabel/Ethernetkabel

Hier gibt es zwei Varianten. So genannte "Patch"-Kabel und "Crossover"-Kabel. Patchkabel sind die Kabel, die am häufigsten Verwendung in Netzwerken finden. Sie werden eingesetzt um Computer mit Switches 🖬, Hubs 🖬 oder Routern 🖬 zu verbinden.

64 7Links^{*}



Crossover-Kabel werden dazu eingesetzt um zwei Computer direkt miteinander zu verbinden, ohne ein Netzwerk zu verwenden. Patchkabel sind der gängige Lieferumfang von Netzwerkprodukten.

Netzwerkswitch

Switches werden als "Knotenpunkt" von Netzwerken eingesetzt. Sie dienen dazu mehrere Netzwerkgeräte "auf ein Kabel" im Netzwerk zusammenzuführen. Switches sind häufig zu logischen Verbünden zusammengestellt und verbinden z.B. alle Computer aus einem Büro. Koppelt man mehrere Switches erhält man ein komplexeres Netzwerk, welches einer Baumstruktur ähnelt.

Router

Router dienen zur Zugriffssteuerung von Netzwerkcomputern untereinander und regeln ebenfalls den Zugriff auf das Internet für alle sich im Netzwerk befindlichen Computer. Router werden sowohl rein kabelgebunden, als auch als WLAN-fähige Variante vertrieben. Meist übernehmen handelsübliche Router noch Sonderfunktionen wie z.B. DHCP , QoS , Firewall , NTP ,...



Grundlegende Netzwerkbegriffe

Adressbereich

Ein Adressbereich ist eine festgelegte Gruppe von IP- oder MAC-Adressen 🖬 und fast diese zu einer "Verwaltungseinheit" zusammen.

Blacklist

DEU

Mit einer Blacklist bezeichnet man bei Netzwerken eine Liste von Geräten denen die Verbindung zu einem Gerät (z.B. Router) explizit nicht erlaubt ist. Alle anderen Geräte werden von dem Gerät akzeptiert, das den Zugang über die Blacklist regelt. Im Gegensatz dazu steht die so genannte Whitelist **I**.

Browser

Browser werden Programme genannt die hauptsächlich zur Darstellung von Webseiten genutzt werden. Die bekanntesten Browser sind mitunter der Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Google Chrome.

Client

Als Client wird jede Anwendung bezeichnet, die Daten eines Serverdienstes in Anspruch nimmt. Eine klassische Client-Server Bindung entsteht in Heimnetzwerken häufig schon bei der Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk. Hier fordert der Computer als DHCP-Client a eine gültige IP-Adresse vom DHCP-Server (meist der Router) an und erhält diese vom DHCP-Server zugeteilt.

IP-Adresse

IP-Adressen werden dazu verwendet Computer, Drucker oder andere Geräte flexibel in ein Netzwerk einzubinden. Hierbei ist zwischen globalen und privaten IP-Adressen zu unterscheiden. Globale IP-Adressen werden von den einzelnen Internet-Anbietern oftmals dynamisch (DHCP 🕥 vergeben. Sie dienen dazu, Ihr Heimnetzwerk oder auch nur den einzelnen Computer gegenüber dem Internet erreichbar zu machen.

66 7Links[°]



Private IP-Adressen werden im Heimnetzwerk entweder statisch ("von Hand" zugewiesen) oder dynamisch (DHCP) vom Anwender selbst vergeben. IP-Adressen ordnen ein spezielles Gerät eindeutig einem bestimmten Netzwerk zu.

Beispiel:

IP-Adressen sind die bekanntesten Adressierungen im Netzwerk und treten in folgender Form auf: z.B. 192.168.0.1

ISP

ISP ist die Abkürzung für "Internet Service Provider". Dieser Begriff wird für Stellen verwendet, die einem Netzwerk oder Einzelcomputer den Zugang zum Internet anbieten. In Deutschland ist der wohl bekannteste ISP T-Online, aber auch Anbieter wie Freenet, Arcor, 1&1 oder KabelDeutschland gehören zu den ISPs.

LAN

LAN (Local Area Network) bezeichnet ein Netzwerk aus Computern und anderen Netzwerkgeräten, die über einen gemeinsamen Adressbereich Sverfügen und damit zu einer Struktur zusammengefasst werden.

Passphrase

Mit dem Begriff Passphrase wird ein Schlüsselwort oder Satz umschrieben, der als Sicherheitsabfrage bei der Verbindung zu WPA-/WPA2-Verschlüsselten 🖬 Netzwerken eingegeben werden muss.

> **67** 7Links[°]



Port

DEU

Als Port wird eine Softwareschnittstelle bezeichnet, die es einzelnen Anwendungen auf Ihrem Computer ermöglicht mit den Anwendungen eines Anbieters zu kommunizieren. Hier wird hauptsächlich zwischen zwei Protokollen unterschieden: TCP 🖬 und UDP 🗟.

Beispiel:

Die häufigste Internet Anwendung ist ein Browser ☑ (Internet Explorer, Mozilla Firefox, usw.), welcher meist über den TCP-Port 80 mit den Servern ☑ der Webseiten-Anbieter kommuniziert.

Protokoll

Protokolle im Netzwerk sind Standards für Datenpakete, die Netzwerkgeräte untereinander austauschen, um eine eindeutige Kommunikation zu ermöglichen.

Pre-Shared Key

Mit Pre-Shared Key ("vorher vereinbarter Schlüssel") oder kurz PSK bezeichnet man ein Verschlüsselungsverfahren 🗟, bei denen die verwendeten Schlüssel vor der Verbindung beiden Teilnehmern bekannt sein muss (siehe auch WPA/WPA2 🖬.

MAC-Adresse

Als MAC-Adresse bezeichnet man die physikalische Adresse einer Netzwerkkomponente (z.B. Netzwerkkarte 🕏, WLAN-Dongle 🗟, Drucker, Switch 🖾). MAC-Adressen sind entgegen IP-Adressen 🖬 immer eindeutig zuordenbar. MAC-Adressen von anderen verbundenen Netzwerkgeräten werden von den einzelnen Geräten jeweils in einer so genannten ARP-Tabelle gespeichert. Diese ARP-Tabellen können zur Fehlersuche dienen, falls ein Gerät ohne IP-Adresse (z.B. Switch) im Netzwerk keine Funktion zeigt.

Beispiel:

Eine MAC-Adresse sieht z.B. so aus: 00:00:C0:5A:42:C1

68 7Links[°]





Sichere Passwörter

Unter sicheren Passwörtern versteht man Passwörter, die bestimmte Bedingungen erfüllen, um von Angreifern nicht mit einfachsten Mitteln entschlüsselt werden zu können. Sichere Passwörter sollten generell eine bestimmte Mindestlänge aufweisen und mehrere Sonderzeichen beinhalten. Als Faustregel gilt hier: Je länger das Passwort ist und je mehr Sonderzeichen es beinhaltet, desto sicherer ist es gegen Entschlüsselung.

SSID

SSID (Service Set Identifier) steht für die Bezeichnung, die für ein WLAN-Netzwerk verwendet wird. Diese SSID wird meist per Broadcast (siehe UDP 🖾) öffentlich ausgesendet, um das Netzwerk für mobile Geräte "sichtbar" zu machen.

Subnetz

Subnetze sind eine Zusammenfassung von einzelnen IP-Adressen Z zu Netzwerkstrukturen. So werden meist Computer einer Abteilung im Büro in einem Subnetz zusammengefasst, während die Computer einer anderen Abteilung in einem weiteren Subnetz zusammengefasst sind. Daher sind Subnetze eine reine Strukturierungsmaßnahme. Eine Angabe des Subnetzraumes wird immer in Zusammenhang mit der Vergabe einer IP-Adresse durchgeführt. Im Heimbereich werden normalerweise keine speziellen Subnetze eingerichtet. Daher ist bei Windows-Systemen als Subnetzmaske die 255.255.255.0 voreingestellt. Dadurch stehen die IP-Adressen xxx.xxx.1 bis xxx.xxx.254 zur Verfügung.

TCP (Transmission Control Protocol)

Das TCP-Protokoll wird dazu verwendet gezielt Informationen von einem speziellen Gegenüber abzufragen (siehe Beispiel bei Port 🗊)





UDP (User Datagram Protocol)

Das UDP-Protokoll ist ein so genanntes "Broadcast"-Protokoll. Broadcast wird im englischen auch für Radio- oder TV-Sendungen verwendet. Ganz ähnlich arbeitet dieses Protokoll 🖬. Es wird verwendet, um Datenpakete an alle im Netzwerk erreichbaren Geräte zu senden und im Weiteren auf Rückmeldung dieser Geräte zu warten. Das UDP-Protokoll wird meist dann von Anwendungen eingesetzt, wenn unsicher ist ob eine entsprechende Gegenstelle im Netzwerk vorhanden ist.

uPNP

Mit diesem Begriff wird das "universal Plug and Play"-Protokoll bezeichnet. Dieses Protokoll ☑ wird hauptsächlich dazu verwendet, Drucker und ähnliche Peripheriegeräte über ein Netzwerk ansteuern zu können.

Verschlüsselung

Verschlüsselungsmechanismen werden in Netzwerken dazu eingesetzt, Ihre Daten vor fremdem Zugriff abzusichern. Diese Verschlüsselungsmechanismen funktionieren ähnlich wie bei einer EC-Karte. Nur mit dem richtigen Passwort (der richtigen PIN) können die Daten entschlüsselt werden.

VPN

VPN (Virtual Private Network) steht für eine Schnittstelle in einem Netzwerk, die es ermöglicht, Geräte an ein benachbartes Netz zu binden, ohne dass die Netzwerke zueinander kompatibel sein müssen.

WAN

WAN (Wide Area Network) bezeichnet ein Netzwerk aus Computern und anderen Netzwerkgeräten, die über größere Entfernungen und aus vielen Bestandteilen zusammengefasst werden. Das bekannteste Beispiel ist das "Internet". Jedoch kann ein WAN auch nur aus zwei räumlich voneinander getrennten LANs 🖬 bestehen.

70 7Links[°]



Whitelist

•

Mit einer Whitelist bezeichnet man bei Netzwerken eine Liste von Geräten denen die Verbindung zu einem Gerät (z.B. Router) explizit erlaubt ist. Alle anderen Geräte werden von dem Gerät abgewiesen, das den Zugang über die Whitelist regelt. Im Gegensatz dazu steht die so genannte Blacklist **I**.

> **71** 7Links^{*}

DEU

•

Dienste in Netzwerken

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Mit DHCP wird die dynamische Verteilung von IP- Adressen in Netzwerken bezeichnet. Dynamisch sind diese Adressen deshalb, weil Sie jederzeit ohne größeren Aufwand neu vergeben werden können. Man kann dynamische IP-Adressen auch als geliehene IP-Adressen bezeichnen. Diese geliehenen IP-Adressen werden mit einem "Verfallsdatum" versehen – der so genannten "Lease Time". Ein Computer wird am DHCP-Server nur dann nach einer neuen IP-Adresse anfragen, wenn sein "Lease" abgelaufen ist. Dies ist allerdings auch eine mögliche Fehlerquelle, da es hier zu Unstimmigkeiten zwischen DHCP-Server und DHCP-Clients kommen kann.



HINWEIS:

Windows Computer sind standardmäßig als DHCP-Client eingestellt, um einen einfachen Anschluss an ein Heimnetzwerk zu ermöglichen.

DNS (Domain Name Server)

DNS ist ein Serverdienst, der die Übersetzung von IP-Adressen in gängige Internet-Adressen übernimmt. So wird z.B. aus www.google.de die IP-Adresse: 74.125.39.105. Werden Sie während einer Konfiguration aufgefordert, die DNS-IP-Adresse einzugeben, ist damit immer die Adresse desjenigen Servers i gesucht, welcher den DNS-Serverdienst anbietet. DNS-Server werden aus Gründen der Ausfallsicherheit meist doppelt angegeben und als Primärer DNS (oder DNS1), bzw. Sekundärer DNS (oder DNS2) bezeichnet.

Filter

Siehe auch Firewall

72 7Links^{*}

•
Firewall

Eine Firewall ist ein Sicherungsmechanismus, welcher meist auf Routern 🖬 als Serverdienst läuft, jedoch bereits in Windows (seit XP) integriert ist. Sie erlaubt nur Zugriffe auf voreingestellte Ports 🖬, blockt vorher konfigurierte IP-Adressen 🖬 und soll generell schädliche Angriffe auf Ihr Netzwerk verhindern.

FTP/NAS (File Transfer Protocol/ Network Access Storage)

FTP ist ein Serverdienst, der hauptsächlich zum Transfer von Dateien verwendet wird. Dieser Dienst ermöglicht es auf unkomplizierte Art und Weise Dateien von einem Computer auf einen entfernt stehenden anderen Computer ähnlich dem Windows Explorer zu übertragen. So genannte NAS-Server setzen ebenfalls häufig diesen Dienst ein, um einen Zugriff aus dem gesamten Netzwerk auf eine Festplatte zu erlauben.

(Standard-) Gateway

Als Gateway wird die Schnittstelle bezeichnet, die es den Computern im privaten Netzwerk ermöglicht mit Computern außerhalb zu kommunizieren. Es ist in diesem Sinne mit Ihrem Router Sigleichzusetzen. Das Gateway sammelt und sendet Anfragen der Clients Si und leitet diese weiter an die entsprechenden Server Si im Internet. Ebenso verteilt das Gateway die Antworten der Server wieder an die Clients, die die Anfrage gestellt hatten.

HTTP/Webserver (Hypertext Transfer Protocol)

Dieser Dienst ist das, was in der Öffentlichkeit als "Das Internet" bezeichnet wird. Jedoch handelt es sich hier bei nur um eine Vereinfachung, da das Internet an sich eine übergeordnete Struktur ist, welche nahezu alle Serverdienste beinhaltet. HTTP wird zum Transfer und der Darstellung von Webseiten verwendet. DEU



Mediastreams

Diese Gruppe von Serverdiensten wird von vielfältigen Geräten und Anbietern verwendet. Die bekanntesten Beispiele sind Internet-Radiosender, Video-On-Demand und IP-Kameras. Diese Streams nutzen teils unterschiedliche Protokolle ☑ und Protokollversionen. Daher kann es hier durchaus einmal zu Inkompatibilitäten zwischen Server ☑ und Client ☑ kommen.

NTP

NTP (Network Time Protcol) bezeichnet ein Protokoll mit dem Computer über das Netzwerk Ihre Datums- und Zeiteinstellungen abgleichen können. Dieser Dienst wird von weltweit verteilten Servern bereitgestellt.

PPPoE

PPPoE steht für PPP over Ethernet und bezeichnet Verwendung des Netzwerkprotokolls Point-to-Point Protocol (PPP) über eine Ethernet-Verbindung. PPPoE wird in Deutschland hauptsächlich in Verbindung mit ADSL-Anschlüssen verwendet. ADSL bedeutet Asynchrones DSL und steht für die Verwendung einer Leitung für Telefon und Internet. ADSL ist Standard in Deutschland. Hauptgrund für die Verwendung von PPPoE ist die Möglichkeit, Authentifizierung und Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse 🖬, Gateway 🔊) auf dem schnelleren Ethernet zur Verfügung zu stellen.

Samba/SMB

Mit diesen Begriffen ist ein Serverdienst gemeint, der speziell in Windows Netzwerken verwendet wird. Dieser Service ermöglicht ebenfalls den schnellen und einfachen Zugriff auf Dateien die sich auf anderen Computern befinden (in so genannten "freigegebenen Ordnern"). Jedoch ist dieser Dienst auf Heimnetzwerke begrenzt und kann nur in Ausnahmefällen auch über das Internet in Anspruch genommen werden.

74 7Links^{*}



Server/Serverdienst

Ein Server ist immer als Anbieter von Netzwerkdiensten zu sehen. Einzelne Anwendungen werden auch als Serverdienst bezeichnet. Die bekanntesten Serverdienste sind unter anderem Webserver D, DHCP D oder E-Mail Server. Mehrere solche Dienste können auf einem Computer oder anderen Geräten (z.B. Routern D) gleichzeitig verfügbar sein. Server werden auch Computer genannt, deren ausschließliche Funktion darin besteht Serverdienste anzubieten und zu verwalten.

Statische Adressvergabe

Bei der statischen Adressvergabe sind alle Netzwerkadressen eines Netzwerkes fest vergeben. Jeder einzelne Client (Computer) des Netzwerks hat seine feste IP-Adresse die Subnetzmaske die Subnetzmaske die Standard-Gateway die und den DNS-Server fest eingespeichert und muss sich mit diesen Daten beim Server anmelden.

Ein neuer Client (Computer) muss erst mit einer gültigen, noch nicht vergebenen IP-Adresse 🖬 und den restlichen Daten ausgestattet werden, bevor er das Netzwerk nutzen kann. Manuelle Adressvergabe ist besonders bei Netzwerkdruckern oder ähnlichen Geräten sinnvoll, auf die häufig zugegriffen werden muss oder in Netzwerken, die besonders sicher sein müssen.

WEP und WPA

Wired Equivalent Privacy (WEP) ist der ehemalige Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN. Er soll sowohl den Zugang zum Netz regeln, als auch die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. Aufgrund verschiedener Schwachstellen wird das Verfahren als unsicher angesehen. Daher sollten WLAN-Installationen die sicherere WPA-Verschlüsselung verwenden. Wi-Fi Protected Access (WPA) ist eine modernere Verschlüsselungsmethode für ein WLAN. Sie wurde als Nachfolger von WEP eingeführt und weist nicht deren Schwachstellen auf.

75 7Links[°]



DEU

SICHERHEITSMASSNAHMEN IN WLAN-NETZWERKEN

An erster Stelle sollten der Verzicht von WEP und der Einsatz von WPA oder WPA2 stehen. Dieses Ziel lässt sich in vielen Fällen bereits durch ein Treiber- oder Firmwareupdate erreichen. Lässt sich der Einsatz von WEP nicht vermeiden, sollten folgende grundlegende Behelfsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko von Angriffen fremder Personen auf das WLAN zu minimieren:

- Aktivieren Sie auf alle Fälle den Passwortschutz! Ändern Sie ggf. das Standard-Passwort des Access Points.
- Wenn Sie die WEP-Verschlüsselung verwenden, weil eines der angeschlossenen Geräte WPA oder WPA2 (dringend empfohlen) nicht unterstützt wird, sollte der WEP-Schlüssel mindestens 128 Bit lang sein und eine lose Kombination aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen darstellen.
- Aktivieren Sie die Zugriffskontrollliste (ACL = Access Control List), um vom Access Point nur Endgeräte mit bekannter MAC-Adresse zuzulassen. Beachten Sie, dass sich eine MAC-Adresse aber mittels Treiber beliebig einstellen lässt, sodass eine mitgelesene zugelassene MAC-Adresse leicht als eigene ausgegeben werden kann.
- Verwenden Sie eine sinnvolle SSID: Die SSID des Access Point sollte keine Rückschlüsse auf Ihren Namen, verwendete Hardware, Einsatzzweck und Einsatzort zulassen.
- Umstritten ist die Deaktivierung der SSID-Übermittlung (Broadcasting). Sie verhindert das unabsichtliche Einbuchen in das WLAN, jedoch kann die SSID bei deaktiviertem Broadcasting mit einem so genannten Sniffer (Gerät zur LAN-Analyse) mitgelesen werden, wenn sich etwa ein Endgerät beim Access Point anmeldet.
- WLAN-Geräte (wie der Access Point) sollten nicht per WLAN konfiguriert werden, sondern ausschließlich über eine kabelgebundene Verbindung.

76 7Links

۲

- Schalten Sie WLAN-Geräte stets aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Führen Sie regelmäßige Firmware-Updates vom Access Point durch, um sicherheitsrelevante Aktualisierungen zu erhalten.
- Reichweite des WLANs durch Reduzierung der Sendeleistung bzw. Standortwahl des WLAN Gerätes beeinflussen (Dies dient allerdings nicht der aktiven Sicherheit, sondern begrenzt lediglich den möglichen Angriffsbereich.)

Alle diese Sicherheitsmaßnahmen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese letztlich keinen wirklichen Schutz beim Einsatz von WEP bedeuten. Ein erfolgreicher Angriff auf die WEP-Verschlüsselung ist trotz all dieser Vorkehrungen mit den richtigen technischen Voraussetzungen innerhalb von 5 bis 10 Minuten mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich.

> **77** 7Links[°]

DEU





CHECKLISTE FÜR DIE KONFIGURATION

Aufgabe	Erledigt
Funkkameraüberwachung ausschalten	
Schnurlostelefon ausschalten	
Sonstige Geräte mit 2,4 GHz ausschalten	
Stromversorgung mit Überspannungsschutz sichern	
Firewall am Computer ausstellen	
Virenscanner am Computer ausschalten	
MAC-Adressenfilter am vorhandenen Router ausschalten	

۲

X

79 7Links^{*}

DEU

•

Notwendige Daten	Kommentar
Netzwerk SSID	
IP – Gateway	
IP – DNS-Server	
DHCP Range	
Subnetzmaske	
IP – Internetzugang	
IP – Timeserver (wenn vorhanden)	
Passwort – Internetzugang	
Passwort – WLAN	
IPs von vorhandenen Servern (wenn vorhanden)	
IP – Watchdog (wenn vorhanden)	
IP – Log-Server (wenn vorhanden)	
IP – virtuelle DMZ (wenn vorhanden)	

۲

80 7Links[°]

۲

DEU

۲

×

•







