

USB-PC-Interface HS485 PCI

Das PC-Interface zum HS485-Haussteuersystem macht die Funktionalität der Systembausteine erst perfekt. Über das Interface ist die komplette Konfiguration aller Module bequem und zentral am PC möglich. Die zugehörige Software erlaubt auch eine wesentliche Erweiterung der Funktionalität der bisherigen und zukünftigen Module des Systems, etwa Zeitsteuerungen und die zentrale Zuweisung von Aktoren zu den zugehörigen Schalteingängen.

Alles hört auf ein Kommando!

Was wir bei den bisherigen Veröffentlichungen zum HS485-System mehr zwischen den Zeilen angedeutet haben und was sicher viele (potentielle) Nutzer des Systems erwarten, ist nun Realität – wo ein Bus ist, ist eine zentrale Steuerung nicht weit!

Denn gerade dann, wenn es um ein etwas größeres System geht-dazu kann man hier schon eines zählen, das vielleicht über mehr als ein Stockwerk steuern soll oder wo Aktoren, Verbraucher und Steuerung nicht gleichzeitig visuell kontrollierbar sind –, kommen schnell Zweifel auf, ob die Programmierung auf Anhieb klappt. Man muss sorgfältige Aufzeichnungen machen, um Zuweisungen nicht aus den Augen zu verlieren, und letztendlich fehlen dem einzelnen Baustein noch einige funktionelle Features, die sich so mancher Nutzer wünscht.

Der in jedem Baustein vorhandene Controller kann mehr leisten, als es zunächst den Anschein hat, jedoch setzt der begrenzte Platz im Hutschienengehäuse und letztendlich auch der Preishorizont für den einzelnen Baustein Grenzen für die Komplettausrüstung jedes Bausteins etwa mit Display und mehr Bedientasten. Und da ohnehin ein Bussystem vorhanden ist, bietet sich eine zentrale Steuerung geradezu an, die dann viele neue Funktionen für das Sys-

Technische Daten: HS485 PCI			
Spannungsversorgung:	$24 V_{DC}/USB$		
Stromaufnahme:	max. 100 mA		
Anschlüsse:	RS485 und USB		
Abmessungen (B x H x T):	81 x 56 x 24 mm		

Modul	lkonfiguratior	1			
<u>D</u> atei	Hilfe				
Modul	auswahl				
	0003df		~		
Mad	bologai			Al-Manage	
DOM	luiinrormationen			Aktionen	
Туре	e Bezeichnung	001 HS485S	HS485 Schalter		
Hard	lware-Version	0 So	ftware-Version 1.00	Datan nau ladan	
Caria		-		Dateri rieu laderi	
Serie	ennummer	UXUUUUU3DF	Modulbeschreibung	Werkseinstellung herstellen	
Modul	einstellungen				
Nr	Bezeichnung		Wert	~	
1	Tastenmode		Zwei einfache Taster		
2	Konfiguration A	usgang 1	Kein Timer		
3	Zeit Schalt-Aus	gang 1	0 Sek.		
4	Konfiguration A	usgang 2	Kein Timer		
5	Zeit Schalt-Aus	gang 2	0 Sek.		
6	Toggle-Bit		Auswahl		
7	Zuordnung Tas	ter-Eingang T1	Schalt-Ausgang 1		
8	Zuordnung Taster-Eingang T2		Schalt-Ausgang 2	Schalt-Ausgang 2	
9	Ziel 1 - Eingang		Keine Zuordnung	Keine Zuordnung	
10	Ziel 1 - Adresse		Oxfffffff	Oxfffffff	
11	Ziel 1 - Aktor		Keine Auswahl	Keine Auswahl	
12	Ziel 2 - Eingang		Keine Zuordnung		
13	Ziel 2 - Adresse		Oxfffffff	Oxfffffff	
14	Ziel 2 - Aktor		Keine Auswahl		
15	Ziel 3 - Eingang	l	Keine Zuordnung		
16	Ziel 3 - Adresse		Uxtititit		
17	Ziel 3 - Aktor		Keine Auswahl		
18	Ziel 4 - Eingang		Keine Zuordnung	~	
< .	0			8	
Date	en bearbeiten				
Besc	nreibung				
Gibt	den Tastenmode	der beiden Eingaenge	e an	÷	
Einst	ellung Zweie	infache Taster	~		
				Speichern	

tem eröffnet. Herausragend sind hier natürlich alle Arten der Zeitsteuerung, vom Treppenlicht über normale Ausschaltzeitsteuerungen, die Komfortsteigerung der Rollladensteuerung, aber auch die schnelle Zuordnung von Sensoren und Aktoren bei größeren Systemen. Damit ist auch das Tor aufgestoßen, um noch weitere Steuerungs- und Regelbausteine konzipieren und einbinden zu können.

Da eine Umsetzung zwischen dem RS485-Bus und einer PC-Normschnittstelle erfolgen muss, ist ein entsprechendes Interface notwendig. Natürlich sollte dies eine Schnittstelle sein, die auch an alle modernen Computer Anschluss findet. Hier wurde die USB-Schnittstelle gewählt. Praktischerweise wird so auch gleich das Interface versorgt, so dass man kein zusätzliches Netzteil zur Versorgung des Interfaces benötigt. Alternativ ist das Interface über den RS485-Anschluss mit 24 V versorgbar.

Der Interface-Hardware widmen wir uns später, denn wohl viel interessanter ist die Erschließung der Möglichkeiten der zugehörigen Software, weshalb wir diese zuerst genauer betrachten wollen.

Modulkonfiguration per Software

Die auf einer CD-ROM gelieferte Software ist auf allen USB-fähigen Windows-Betriebssystemen lauffähig, also ab MS Windows 98 SE. Sie besteht aus drei wesentlichen Teilen: den beiden USB-Treibern für das Interface und die Erzeugung einer virtuellen, seriellen Schnittstelle und dem eigentlichen Konfigurationsprogramm. Sofern relevant, beziehen wir uns

Port-K	onfiguration	×
Port	COM4	~
	Abbrechen	ОК

Bild 2: In der Port-Konfiguration ist der virtuelle Port anzuwählen.

Bild 1: Das Programmfenster des Konfigurationsprogramms. Hier ist beispielhaft die Konfiguration für einen HS485 S geladen.

im Folgenden auf die Installation unter MS Windows XP.

Treiber- und Programminstallation

Mit dem Anschluss des Interfaces an eine USB-Schnittstelle des Rechners (USB 1.1/2.0) verlangt dieser nach der Installation eines entsprechenden Geräte-Treibers. Dies erfolgt nach Einlegen der CD-ROM in das optische Laufwerk des Rechners über den Dialog des Hardware-Installationsassistenten. Dieser führt halbautomatisch durch die Installation, der Hinweis auf die fehlende Windows-Logo-Kompatibilität ist zu ignorieren.

Nach der Treiberinstallation fährt das System unmittelbar fort, indem es die Installation des Treibers für den virtuellen seriellen Port verlangt, der die Verbindung zwischen Programm und USB-Port schafft. Diese Treiberinstallation ist nach dem gleichen Ablauf vorzunehmen, wie eben für den Gerätetreiber beschrieben.

Schließlich erfolgt die Programminstallation, indem das Set-up-Programm von der CD-ROM gestartet wird.

Nach Abschluss der Installation startet man das Programm "HS485 Konfiguration" aus dem Programmverzeichnis bzw., falls bei der Installation ausgewählt, vom Desktop.

Das Konfigurationsprogramm

Alle Programmbestandteile sind übersichtlich direkt über das Hauptfenster (Abbildung 1) erreichbar. Die wesentlichen Bestandteile sind die Statusleiste mit dem Dateimenü, die Einstell- und Anzeigefelder für die Modulinformationen, die Aktionen, die Moduleinstellungen und das Feld für die Datenbearbeitung mit integrierter Online-Hilfe.

Beim ersten Programmstart erscheinen zunächst keine Moduldaten, da zunächst die gewünschte virtuelle, serielle Schnittstelle festzulegen ist. Dies erfolgt über das Dateimenü und die Option "Konfiguration". Im hier erscheinenden Port-Konfigurationsfenster (Abbildung 2) erscheinen alle verfügbaren seriellen Ports des Rechners zur Auswahl, also sowohl reale wie COM 1 usw. als auch der virtuelle, in unserem Beispiel COM 4. Nach Auswahl dieses virtuellen Ports geht es wieder in das Dateimenü und dort zur Option "Verbinden". Jetzt nimmt das Programm via Interface, das mit dem RS485-Bus des HS485-Systems verbunden sein muss, Verbindung mit dem System auf, liest die vorhandenen Daten aus allen Modulen des Systems aus und lädt diese in das Programm. Abbildung 1 zeigt das Beispiel für einen HS485 S.

Im Feld "Modulauswahl" kann man nun das gewünschte Modul auswählen, hier werden zunächst nur die Adressen der einzelnen Module angezeigt.

Die Grundinformationen über das Modul wie Typ, Serien- und Versionsnummern sind im Feld "Modulinformationen" zusammengefasst. Über den Button "Modulbeschreibung" ist eine Kurzbeschreibung der Funktionen des Moduls aufrufbar.

Aktionen

Im Feld "Aktionen" sind mehrere wichtige Programmfunktionen zusammengefasst.

Der Button "Modulbezeichnung" öffnet den Eingabedialog für die Festlegung des Modulnamens sowie der Bezeichnung für die angeschlossenen Sensoren und Aktoren des Moduls. Damit kann man sein eigenes System sehr gut dokumentieren und Zuordnungen erleichtern. Der neue Modulname erscheint nach der Bestätigung der Eingabe sofort in der Modulauswahl neben der Adresse, hierüber sind die einzelnen Module natürlich wesentlich einfacher zu identifizieren als über die Adresse.

Über den Button "Daten neu laden" erfolgt das erneute Auslesen der im angezeigten Modul vorhandenen Daten.

Der Button "Werkseinstellung herstellen" führt nach einer Sicherheitsabfrage zur Löschung individueller Einstellungen im angezeigten Modul und zum Rücksetzen auf die ab Werk vorgenommene Grundeinstellung.

Moduleinstellungen

Kern des Programms ist das Feld "Moduleinstellungen". Hier erfolgt die komplette Konfiguration des Moduls. Zeilenweise sind die für das Modul relevanten Einstelloptionen ("Bezeichnung") und deren

Bild 3: Modulbezeichnung Jedes Modul. jeder Ein- und Modulname **Beleuchtung Flur oben** Ausgang sind mit dem jewei-Bezeichnung Sensoren / Aktoren ligen Verwen-Auswahl Eingang T1 dunaszweck beschriftbar. Bezeichnung Taster Treppe **NK**

aktuelle Einstellungen ("Wert") aufgeführt. Nach Markierung der gewünschten Zeile (gelb hinterlegt) erscheinen die aktuellen Einstellungen unten im Feld "Daten bearbeiten". Unter "Beschreibung" erscheint jeweils eine Kurzbeschreibung zur Funktion, über den "Hilfe"-Button ist jeweils eine Online-Hilfe hierzu aufrufbar.

Im Pull-down-Menü "Einstellung" sind dann die jeweils zur Verfügung stehenden Optionen für die Einstellung erreichbar. Hat man hier eine Auswahl getroffen, ist diese sofort über den Button "Speichern" an das Modul zu übertragen. Gleichzeitig erscheint die neue Einstellung unter "Wert" in der Tabelle. Die rote Data-LED am Interface zeigt den Datenverkehr am RS485-Bus an.

So kann man sich Schritt für Schritt alle für das jeweilige Modul relevanten Einstellungen erarbeiten. Die Online-Hilfe gibt hier eine ausreichende Erklärung zu jeder Funktion, so dass die Programmoberfläche übersichtlich gehalten werden konnte.

Auf die einzelnen Funktionen wollen wir deshalb an dieser Stelle nicht bis in das letzte Detail eingehen, allerdings doch die gegenüber dem Stand-alone-System neuen Funktionen für die bisher vorhandenen Module des Systems besprechen.

HS485 S

Neu sind hier die Timer-Funktionen. Für die Ausgänge des Moduls ist einzeln festlegbar, ob sie sofort (kein Timer), mit einem Treppenlichtverhalten oder mit einer automatischen Ausschaltung reagieren sollen. Die Option "kein Timer" bedeutet, dass der Verbraucher normal ein- und ausgeschaltet werden kann. "Treppenhaus" lässt die Funktion ahnen – mit dem Einschalten wird ein Timer gestartet, dessen Ablaufzeit über die jeweils folgende Zeile "Zeit Schaltausgang X" (0–65534 Sek.) eingestellt wird. Jede erneute Tastenbetätigung führt zu einem Neustart des Timers.

Die Option "Automatisch ausschalten" startet ebenfalls beim Einschalten den Timer, der den Verbraucher nach Ablauf der eingestellten Zeit abschaltet. Hier gibt es jedoch die Option, den Timerlauf jederzeit zu unterbrechen und sofort auszuschalten. Diese Option ist zum Beispiel in einem Keller- oder Abstellraum sinnvoll. Das Licht schaltet sich automatisch nach der eingestellten Zeit aus, kann jedoch auch per Tastendruck jederzeit wieder ausgeschaltet werden.

Auch die Toggle-Bit-Funktion ist neu. Jeder Taster-Eingang besitzt ein Bit, das bei jedem Tastendruck seinen Zustand ändert, dieses Bit wird mit an jeden programmierten Ausgang übertragen. Ist für den Ausgang "auf Toggle-Bit reagieren" markiert, so nimmt der Ausgang den Zustand des übertragenen Bits an. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn man mit einem Taster viele Aktoren gleichzeitig ein- oder ausschalten möchte. Wird das Toggle-Bit deaktiviert, so wechselt der Ausgang nur seinen Zustand (z. B. von "An" nach "Aus"). Dies ist z. B. in einem Treppenhaus sinnvoll, bei dem die verschiedenen Taster an unterschiedliche Module angeschlossen sind.

Der besondere Komfort des zentralen Konfigurationsprogramms kommt auch in dem Teil der Moduleinstellungen zum Tragen, in dem die Eingänge den Ausgängen anderer Module des Systems zugewiesen werden können. Soll ein Schaltausgang an einem anderen Modul programmiert werden, so muss:

- der Eingang an diesem Modul ausgewählt werden, der den Schaltausgang schalten soll,
- die Adresse des Moduls mit dem gewünschten Schaltausgang eingetragen werden, und
- der richtige Schaltausgang am Empfängermodul gewählt werden.

So kann man bis zu 64 Empfänger eintragen.

HS485 RS

Hier fällt sofort die Option "Schlitzzeit" auf. Dies ist die Zeit, die der heruntergefahrene Rollladen wieder hoch fährt, um eine halb geöffnete Rollladenstellung zu erreichen. Der Rollladen wird zunächst heruntergefahren und danach wieder für die Schlitzzeit hoch gefahren. Beispiel: Sie möchten Ihren Rollladen abends einen Spalt offen halten. Ermitteln Sie einfach die Zeit, die der Rollladen von der völlig heruntergefahrenen Stellung bis zur gewünschten Stellung benötigt, dies ist die einzutragende Schlitzzeit.

Die (maximale) "Schaltzeit" ist die Zeit, nach der die Relais-Ausgänge abgeschaltet werden. Dies dient als Sicherheit gegen



Bild 4: Die Schaltung des Interfaces HS485 PCI

evtl. defekte Endschalter etc. Wird die Zeit auf null Sekunden eingestellt, so ist diese Zeit-Option abgeschaltet. Wird "auf Schlitz gefahren", ist dies die Zeit, die der Rollladen zunächst herunterfährt, bevor er für die Schlitzzeit wieder hoch gefahren wird.

HS485 D

Der Dimmer des Systems kann über den "Dimmer-Modus" so konfiguriert werden, dass er beim Einschalten auf volle Helligkeit ansteuert oder aber die Helligkeit einstellt, die vor dem letzten Abschalten eingestellt war. Die weiteren Optionen entsprechen denen des HS485 S.

So weit zur Beschreibung der Modulkonfiguration, die sich dem Anwender tatsächlich sehr schnell erschließt, zumal man über die Auslesefunktion alle Einstellungen sehr gut kontrollieren und überwachen kann. Kommen wir damit zum Interfacemodul.

Schaltung

Im Zentrum der Schaltung (Abbildung 4)

steht der Mikrocontroller IC 1. Es ist ein ATmega64, der über zwei serielleSchnittstellen verfügt. Die Taktfrequenz von 11,059 MHz wird vom Keramikschwinger O1zusammen mit dem im Controller integrierten Oszillator erzeugt. Die Leuchtdioden D 1 und D 2 dienen als Betriebs- und Datenkommunikationsanzeige. Der Resetund der Pen-Pin sind über die Widerstände R 1 und R 2 an die +5-V-Betriebsspannung gelegt. Die Aufgabe des Controllers ist es, die Daten, die über den RS485-Bus kommen, zu verarbeiten und zur Umsetzung in den USB-Standard an IC 2 zu übergeben. Umgekehrt werden die Daten, die per USB ankommen, zum RS485-Bus übertragen. IC 4 übernimmt die Umsetzung der TTL-Signale in RS485-Signale. Der Chip ist gegen Überspannungen von bis zu 60 V an den Leitungen A und B geschützt. Somit führt auch eine Verbindung mit der 24-V-Leitung nicht zu einer Zerstörung des Bauteils. Der Widerstand R 10 wird benötigt, um eine nachträgliche Programmierung des Mikrocontrollers zu ermöglichen. Die RS485-A- und -B-Signale werden über die RJ45-Buchse BU 2 an Pin 1 und 2 herausgegeben. Über die restlichen Pins kann eine Versorgung des HS485 PCI über eine evtl. vorhandene 24-V-Spannung erfolgen. Dies trägt zur Entlastung des USB-Anschlusses bei. Das Netzteil, das die 24-V-Versorgungsspannung für das HS485 PCI erzeugt, darf aufgrund von Gerätesicherheitsbestimmungen nur eine maximale Ausgangsleistung von 15 VA haben.

Die USB-Umsetzung wird von IC 2 vorgenommen. Q2 erzeugt zusammen mit dem integrierten Oszillator den für die Umsetzung erforderlichen Takt von 6 MHz. Im Speicherchip IC 3 stehen die nötigen Informationen, um das HS485 PCI am PC anmelden zu können. Die Schaltung kann über den USB-Bus mit Spannung versorgt werden. Zum Schutz vor Überströmen ist die Sicherung SI 1 vorgeschaltet. Der Kondensator C 1 puffert die Spannung und C 2 bis C 5 filtern Störungen heraus. Die USB-Daten gelangen über die Widerstände R 5 und R 6 auf die Eingänge des USB-Umsetzers. Die Spannungsversorgungdes HS485 PCI erfolgt, wie bereits erwähnt, über die USB-Schnittstelle oder zusammen mit der Busleitung über die RJ45-Buchse. Wird die Versorgungsspannung nur über den USB bezogen, muss sichergestellt sein, dass das USB-Kabel direkt an den USB-Port des PCs oder an einen aktiven USB-Hub angeschlossen wird. Dies ist erforderlich, da der RS485-Wandler IC 4 eine Versorgungsspannung von mindestens 4,5 V benötigt. Laut den USB-Spezifikationen müs-

Stückliste: HS485-Hausschaltsystem PC-Interface HS485 PCI

Widerstände:

27 Ω/SMD/0805	R5, R6
330 Ω/SMD/0805	R3, R4
470 Ω/SMD/0805	R11
1 kΩ/SMD/0805	R10
1,5 kΩ/SMD/0805	R7
2,2 kΩ/SMD/0805	R9
10 kΩ/SMD/0805	R1 R2 R8

Kondensatoren:

1 nF/SMD/0805	C3, C5, C16,
	C18, C20, C22
10 nF/SMD/0805	C24, C26, C29
33 nF/SMD/0805	C7
100 nF/SMD/0805 .	C2, C4, C6,
C8–C	10, C12, C13, C15,
Cl	7, C19, C21, C23,
	C25, C27, C28
10 µF/16 V	C14
$10 \mu\text{F}/25 \text{V}$	C1
22 µF/63 V	C11

Halbleiter:

ELV05521/SMD/Prozessor	.IC1
FT232BM/SMD	.IC2
ELV05520/SMD/USB-EEPROM.	.IC3
LT1785C/SMD	.IC4
MC7805CDT/SMD	.IC5
SM4001/SMD	D3
BAT43/SMDD4	, D5
LED, 3 mm, Rot	D1
LED, 3 mm, Grün	D2

Sonstiges:

Keramikschwinger, 11,059 MHz, SMD......Q1
Keramikschwinger, 6 MHz, SMD ...Q2
SMD-Induktivität, 22 μH.....L1
SMD-Induktivität, 10 μH.....BU1
Modulare Einbaubuchse, 8-polig, abgeschirmt.....BU2
Sicherung, 375 mA, träge, SMD...SI1
Profil-Gehäuse, Lichtgrau, seidenmatt, kpl., bearbeitet und bedruckt
USB-Kabel (Typ A auf Typ B) für USB 2.0, 1,5 m
CD Anwender-Software HS485 PCI



Ansicht der fertig bestückten Platine des PC-Interfaces mit zugehörigem Bestückungsplan

sen aktive USB-Komponenten eine Spannung von mindestens 4,75 V herausgeben. Diese Spannung wird über die Diode D 5 von der gegebenenfalls über den RS485-Bus eingespeisten Versorgungsspannung entkoppelt.

Wird die Schaltung mit 24 V über die RJ45-Buchse versorgt, so kann das HS485 PCI an jeden beliebigen USB-Hub angeschlossen werden. Die 24-V-Versorgung gelangt über die Spule L 3 und die Diode D 4 auf den Eingang des Festspannungsreglers IC 5 vom Type 7805.

Die Spannung wird über den Kondensator C 11 vor und C 14 nach dem Spannungsregler gepuffert. Die Kondensatoren C 9, C 10, C 12 und C 13 filtern Störungen heraus und schützen so die Bauteile. Die Diode D 3 dient zum Schutz des Spannungsreglers IC 5.

Nachbau

Der Nachbau des Interfaces gestaltet sich sehr einfach, da alle SMD-Bauteile bereits bestückt sind. So sind nur noch die Elkos C 1, C 11 und C 14, die beiden LEDs und die beiden Buchsen BU 1 und BU 2 zu bestücken und die Platine in das vorbearbeitete und bedruckte Gehäuse einzubauen.

Die Bestückung erfolgt entsprechend Bestückungsplan, Bestückungsdruck und Platinenfoto.

Sowohl bei den Elkos als auch den LEDs ist die Bestückung polrichtig vorzunehmen: Der längere LED-Anschluss ist der Pluspol (Anode), die Elko-Gehäuse sind am Minuspol markiert. Die LEDs sind so einzusetzen, dass die LED-Spitze 18 mm über der Platine steht.

Die USB-Buchse BU 1 ist plan auf die

Platine aufzusetzen, es sind zunächst die Gehäuseanschlüsse mit reichlich Lötzinn zu verlöten, bevor die Anschlüsse verlötet werden. Die RJ45-Buchse BU 2 wird in gleicher Weise bestückt, hier ist jedoch darauf zu achten, dass die Verdrehsicherungen sauber in die zugehörigen Bohrungen fassen.

Abschließend erfolgt der Einbau in das Gehäuse. Dazu wird die fertig bestückte Platine kopfüber so in das Gehäuseoberteil gelegt, dass zunächst die beiden Buchsen in die zugehörigen Aussparungen des Gehäuses und dann die beiden LEDs ebenfalls in die zugehörigen Gehäusebohrungen fassen. Danach muss die Platine sauber von den beiden Gehäusenippeln des Gehäuseoberteils gehalten werden.

Nun ist das Gehäuseunterteil bis zum Anschlag auf das Gehäuseoberteil aufzuschieben, und der Aufbau des Interfaces ist beendet.

Inbetriebnahme

Das HS485 PCI ist über einen RJ45-Stecker mit dem RS485-Bus und über ein USB-Kabel mit dem PC bzw. USB-Hub zu verbinden. Sobald mindestens eine der beiden möglichen Betriebsspannungen anliegt, leuchtet die grüne LED "Betrieb" auf.

Die rote LED "Data" leuchtet, sobald Datenverkehr auf einem Bus registriert wird.

In der nächsten Ausgabe des "ELVjournals" wird das Protokoll, mit dem die Module untereinander kommunizieren, beschrieben. Dadurch eröffnet sich dem ambitionierten Programmierer die Möglichkeit, individuelle Steuersoftware zu erstellen.