

FRITZ!

FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Kabellos mit ADSL surfen und über das Internet telefonieren

ADSL

ADSL-Router mit integriertem ADSL-Modem

VoIP

Telefonanlage zum Anschluss analoger und ISDN-Telefone für Internet- und Festnetztelefonie

WLAN

WLAN 802.11n (Draft 2.0) – schnell, sicher, kabellos surfen

DECT

Anschluss von bis zu 6 DECT-Mobiltelefonen für schnurlose Freiheit

NEU

WLAN N

bis zu 300 MBit/s

DECT Basis

für schnurlose Telefone

Annex A und B

Telefonanschluss analog oder ISDN





FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Kabellos mit ADSL surfen und über das Internet telefonieren

FRITZ!Box Fon WLAN verbindet alle Ihre Computer mit dem Internet – rasend schnell über ADSL oder ADSL2+ und das kabellos mit dem modernsten WLAN 802.11n (Draft 2.0). Als Internet- und Festnetz-Telefonanlage bietet FRITZ!Box Fon WLAN Ihnen beste Sprachqualität beim Telefonieren über das Internet und Festnetz – ob mit analogen, ISDN- oder DECT-Telefonen.


In nur drei Schritten schnell installiert

1 Anschließen
mit übersichtlicher Anleitung

2 Einrichten
Schritt für Schritt mit FRITZ!Box CD

3 Fertig
und bereit zum Surfen und Telefonieren im Internet

FRITZ!Box Fon WLAN 7270



Hinweis: Die hier abgebildeten Geräte, außer der FRITZ!Box Fon WLAN 7270, gehören nicht zum Lieferumfang.

Auf einen Blick

- WLAN-Router mit 4 LAN-Anschlüssen, integriertes ADSL-Modem
- Neues leistungsstarkes WLAN 802.11n (Draft 2.0)
- Telefonanschluss an analoges Festnetz (Annex A) oder ISDN (Annex B)
- Internettelefone mit vorhandenen Telefonen bei ausgeschaltetem PC
- DECT-Basisstation und Anrufbeantworter integriert
- USB 2.0-Anschluss für Drucker und Speicher im Netz

Anschlüsse

- ADSL + analoges Festnetz (Annex A) oder ADSL + ISDN (Annex B)
- Anschluss und Vernetzung von Computern über WLAN und 4 x LAN (10/100 Base-T)
- Anschluss für 2 analoge Telefone, Fax, Anrufbeantworter
- Anschluss von ISDN-Telefonen bzw. -Telefonanlagen (Fon 50)
- Integrierte DECT-Basisstation für bis zu 6 schnurlose Telefone
- Anschluss für USB-Zubehör wie Drucker und Festplatten zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk (USB-Host)

Bedienung

- Einfaches Einrichten über Browser-Oberfläche
- Mehrsprachiger Einrichtungsassistent
- Telefone, Anrufbeantworter und Fax einzeln konfigurierbar
- Wahlregeln für individuelle Nutzung von Internet- und Festnetz-Telefonie
- Kurzwahlen, Rufnummernsperrung, Durchwahlfunktion, Anruferliste
- WLAN-Verschlüsselung mit individuellem Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- WLAN über Taster und angeschlossene Telefone an- und abschaltbar
- Einfache Anmeldung schnurloser DECT-Telefone über Taster
- Zuschaltbarer Expertenmodus zur Realisierung individueller Anwendungsszenarien

Details

- WLAN-Router mit integriertem ADSL-Modem für ADSL (6 MBit/s), ADSL2+ (16 MBit/s)
- TK-Anlage für VoIP und Festnetz
- Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
- Intelligentes Codec Management (Codecs: G.711, G.726-32, G.726-40, G.726-24)
- WLAN-Funknetze nach 802.11n (Draft 2.0 bis 300 MBit/s*)
- Abwärtskompatibel mit WLAN 802.11a, b und g
- Unterstützt 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netze
- WLAN-Verschlüsselung mit WPA2, WPA, WEP-64 oder WEP-128
- Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Server-Angebote
- Integrierte DECT-Basisstation (GAP) vorbereitet für CAT-iq
- Integrierter Anrufbeantworter individuell für bis zu 5 Rufnummern
- USB 2.0-Anschluss für Drucker und Speicher im Netz
- AVM Stick & Surf-Technologie – Ad-hoc-Verschlüsselung mit einem FRITZ!WLAN USB Stick

Systemvoraussetzungen FRITZ!Box Fon WLAN 7270:

- ADSL-Anschluss nach 1TR12 (U-R2)

Am LAN-Anschluss

- (Ethernet, 10/100 Base-T)
- PC, Notebook, Apple Macintosh, Spielekonsole oder andere netzwerkfähige Geräte

WLAN-Verbindung

- WLAN-Client nach IEEE 802.11n (Draft 2.0), 802.11g, b oder a

Systemvoraussetzungen


- FRITZ!DSL-Softwarepaket:
- Windows Vista (32 Bit)/XP/2000

Lieferumfang:

FRITZ!Box Fon WLAN 7270



Netzteil



1,5 Meter LAN-Kabel



4,25 Meter ADSL/Telefon-Anschlusskabel (analog)




4,25 Meter ADSL/Telefon-Anschlusskabel (ISDN/analog)



Anschlussadapter (Österreich)



Telefonadapter (Österreich)



Anschlussadapter (Schweiz)



Telefonadapter (Schweiz)



FRITZ!Box Fon WLAN CD (Software & ausführliche Dokumentation)



Installationsanleitung



Diese Packung ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt und daher voll recyclebar

FRITZ!Box Fon WLAN 7270 

Artikel-Nr.: 2000 2430

Hersteller: AVM

Made in Germany



Edition CH/A



4 023125 024306

SN: X252.310.00.004.037

80/60

Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der EU, der Schweiz, Norwegen und Island vorgesehen. In Frankreich ist nur der Betrieb in geschlossenen Räumen zulässig.

www.avm.de

© AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 05 · 10559 Berlin · Deutschland

Tel. +49 (0) 30 / 3 99 76-0

Fax +49 (0) 30 / 3 99 76-299

info@avm.de

FRITZ!

Kabellos mit ADSL surfen und
über das Internet telefonieren

ADSL

VoIP

WLAN

DECT

FRITZ!Box Fon WLAN 7270



NEU



FRITZ!

Kabellos mit ADSL surfen und
über das Internet telefonieren

ADSL

VoIP

WLAN

DECT

FRITZ!Box Fon WLAN 7270

NEU




FRITZ!Box Fon WLAN 7270



- 1 Anschließen**
mit dieser Installations-
anleitung
- 2 Einrichten**
mit der FRITZ!Box CD
und Ihren Zugangsdaten
- 3 Fertig**
und bereit zum Surfen
und Telefonieren

Anschlussübersicht FRITZ!Box WLAN 7270



Das ist die FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Die FRITZ!Box ist ein Gerät für Festnetz- und Internettelefonie sowie für den Internetzugang über DSL.

Ihre Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter können Sie weiter verwenden und an die FRITZ!Box anschließen. So können Sie mit der FRITZ!Box wahlweise über das Festnetz oder kostengünstig über das Internet (Voice over IP) telefonieren. Auch wenn Sie über das Internet telefonieren wollen, muss der Computer nicht eingeschaltet sein. Für Ihre Telefonverbindungen über das Festnetz und das Internet bietet die FRITZ!Box Funktionen wie Rufumleitung oder Kurzwahlen.

Ihren Computer schließen Sie entweder über WLAN oder einen der vier LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box an.

Die FRITZ!Box kann als Basisstation für schnurlose Telefone (DECT) genutzt werden, wenn diese den GAP-Standard unterstützen.

Die FRITZ!Box verfügt auch über einen Anschluss für USB-Geräte, an dem ein USB-Speicher, ein Drucker oder der FRITZ!WLAN USB Stick angeschlossen werden kann. Der FRITZ!WLAN USB Stick kann an diesem Anschluss automatisch die WLAN-Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 übernehmen und vereinfacht somit die Einstellung für WLAN-Verbindungen an Ihrem Computer.

Leistungsmerkmale

- WLAN-Router für gleichzeitiges Surfen mehrerer Computer
- DSL-Modem für ADSL (6 Mbit/s) und ADSL2+ (16 Mbit/s)
- Telefonanlage für Internettelefonie (VoIP) und Festnetz
- Anschluss für zwei analoge Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte über TAE- oder RJ11-Buchsen
- Eine S₀-Schnittstelle für den Anschluss von ISDN-Telefonen und ISDN-Telefonanlagen
- Integrierte DECT-Basisstation (GAP) für bis zu fünf schnurlose Telefone
- WLAN Access Point mit Unterstützung für Funknetzwerke mit 2,4 und alternativ 5 GHz nach IEEE 802.11 n (Draft 2.0) mit Übertragungsraten bis zu 300 Mbit/s (Brutto)
 - ▶ Abwärtskompatibel zu IEEE 802.11 g, b und a
 - ▶ Sichere WPA-Verschlüsselung ab Werk
 - ▶ WLAN-Eco-Mode reduziert Funkleistung
- Anschluss von vier Computern über vier LAN-Anschlüsse
- Weitere Computer über WLAN und Switch/Hub anschließbar
- Alle angeschlossenen Geräte sind zu einem Netzwerk verbunden
- Schneller USB-Anschluss (USB 2.0) für USB-Geräte wie Drucker oder Festplatten
- Benutzeroberfläche zur Konfiguration der FRITZ!Box über einen Internetbrowser
- Firmware (Anlagensoftware) aktualisierbar (Update)


Weiter zur Installation



Internetverbindungen herstellen

Nachdem Sie die FRITZ!Box installiert und eingerichtet haben, können Sie sofort mit allen angeschlossenen Computern im Internet surfen. Die Installation weiterer Zugangssoftware ist nicht erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie die gewünschte Adresse ein.



Die Verbindung wird hergestellt.

Einstellungen ändern

Die Einstellungen der FRITZ!Box ändern Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein. Die Benutzeroberfläche wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf „Einstellungen“. Die Assistenten zum Einrichten der FRITZ!Box werden angezeigt.


Mit den Assistenten können Sie die wichtigsten Standardeinstellungen besonders einfach durchführen. Alle weiteren Einstellungen führen Sie im Menü „Erweiterte Einstellungen“ durch.

Leuchtdioden

Leuchtdiode	Zustand	Bedeutung
Power/DSL	leuchtet	Bereitschaft der FRITZ!Box, Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit
	blinkt	Stromzufuhr besteht, die Verbindung zu DSL wird gerade hergestellt oder ist unterbrochen
Internet	leuchtet	eine Telefonverbindung über das Internet besteht
	blinkt	es befinden sich Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Internettelefonanbieter unterstützt werden)
Festnetz	leuchtet	eine Telefonverbindung über den Festnetzanschluss besteht
	blinkt	es befinden sich Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Telefonanbieter unterstützt werden)
WLAN	leuchtet	die WLAN-Funktion ist aktiviert
INFO	leuchtet	eine Telefonverbindung zwischen zwei Internettelefonie Teilnehmern besteht – das Gespräch ist kostenfrei (muss von Ihrem Internettelefonanbieter unterstützt werden)
		ein frei konfiguriertes Ereignis wird angezeigt
		der Stick & Surf-Vorgang ist abgeschlossen
	blinkt	der für den Online-Zähler angegebene Wert ist erreicht
		die Firmware wird aktualisiert
		ein frei konfiguriertes Ereignis wird angezeigt
		die FRITZ!Box ist bereit für die Anmeldung eines Schnurlos-Telefons (DECT)
		Stick & Surf-Vorgang läuft

USB-Anschluss

Die FRITZ!Box verfügt über einen USB-Anschluss, an den Sie USB-Geräte anschließen können. Der USB-Anschluss der FRITZ!Box eignet sich für den Anschluss folgender USB-Geräte:




- USB-Speicher (Festplatten oder Speicher-Sticks)
- USB-Drucker
- USB-Hubs

FRITZ!Box als DECT-Basisstation

Die FRITZ!Box unterstützt den Funkstandard DECT und kann als Basisstation für Ihre schnurlosen Telefone verwendet werden. Um ein DECT-Telefon mit der FRITZ!Box zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldemodus. Lesen Sie dazu gegebenenfalls die Dokumentation Ihres Telefons.
2. Geben Sie die System-PIN der FRITZ!Box an Ihrem Telefon ein (im Auslieferungszustand „0000“).
3. Drücken und halten Sie die DECT-Taste auf der FRITZ!Box für etwa 10 Sekunden bis die Leuchtdiode „INFO“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.



Wegweiser Kundenservice

Benutzerhandbuch

Ein ausführliches Benutzerhandbuch der FRITZ!Box finden Sie auf der AVM FRITZ!Box-CD im Ordner „Dokumentation“.



Erste Hilfe bei Problemen mit der FRITZ!Box finden Sie im Benutzerhandbuch. Hier finden Sie auch Informationen zum AVM-Support.

FRITZ!Box Online-Hilfe

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie über die „Hilfe“-Schaltflächen eine ausführliche Online-Hilfe aufrufen.

FRITZ!DSL-Hilfe

Informationen zu Funktion und Bedienung des Programms FRITZ!DSL erhalten Sie in der FRITZ!DSL-Hilfe.

FRITZ!Box Service-Portal

Auf dem FRITZ!Box Service-Portal erhalten Sie Tipps zu Einrichtung und Bedienung, kostenlose Updates sowie aktuelle Produktinformationen:

www.avm.de/serviceportale

Wählen Sie in der Auswahlhilfe als Produktgruppe „FRITZ!Box“ und dann Ihr Produkt „FRITZ!Box Fon WLAN 7270“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zum Service-Portal“.

Service-Bereich

Der Service-Bereich hilft Ihnen bei allen Fragen rund um Ihr AVM-Produkt:

www.avm.de/service

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Mit unseren FAQs stellen wir Ihnen eine Auswahl häufig gestellter Fragen zur Verfügung.

www.avm.de/faqs

Newsletter

Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmäßig Informationen per E-Mail zu allen Themen rund um die AVM-Produkte.

www.avm.de/newsletter

CE-Konformitätserklärung

Die FRITZ!Box erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, R&TTE). Die Konformität der FRITZ!Box mit der genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die ausführliche CE-Konformitätserklärung finden Sie im Handbuch (PDF) auf der beiliegenden FRITZ!Box-CD im Verzeichnis DOKUMENTATION.


Länderhinweis

Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen und Island vorgesehen. In Frankreich ist nur der Betrieb in geschlossenen Räumen zulässig.



1 Lieferumfang kontrollieren

FRITZ!Box Fon WLAN 7270



4,25 Meter ADSL-/Telefon-
Anschlusskabel (analog)



4,25 Meter ADSL-/Telefon-
Anschlusskabel (ISDN)




1,5 Meter LAN-Kabel



FRITZ!Box Fon WLAN CD (Software &
ausführliche Dokumentation)



Netzteil




Anschlussadapter (Österreich)



Anschlussadapter (Schweiz)



Telefonadapter (Österreich)



Telefonadapter (Schweiz)




Installationsanleitung




2 An den Strom anschließen




- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.



5 Am DSL und am ISDN-Anschluss anschließen




- Schließen Sie das grau-schwarze DSL-/Telefonkabel mit dem langen Kabelende an der Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das kurze Kabelende mit dem grauen Stecker am DSL-Splitter an.
- Verbinden Sie den DSL-Splitter mit Ihrem NTBA.
- Schließen Sie den schwarzen Stecker am NTBA an.




- Verbinden Sie Ihre Anschlussdose mit einem DSL Splitter.
- Schließen Sie das grau-schwarze DSL-/Telefonkabel mit dem langen Kabelende an der Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das kurze Kabelende mit dem grauen Stecker am DSL-Splitter an.
- Verbinden Sie den DSL-Splitter mit Ihrem NTBA.
- Schließen Sie den schwarzen Stecker am NTBA/B an.

6 Telefon anschließen



- Stecken Sie den Telefonadapter (Österreich) in die Buchse „Fon1“ an der FRITZ!Box.
- Stecken Sie den TST-Stecker Ihres Telefons in die Buchse des Telefonadapters.




- Stecken Sie den Telefonadapter (Schweiz) in die Buchse „Fon1“ an der FRITZ!Box.
- Stecken Sie den T83-Stecker Ihres Telefons in die Buchse des Telefonadapters.




Für den Anschluss von schnurlosen DECT-Telefonen beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite dieses Posters.

3 Splitter anschließen



- Schließen Sie das Verbindungskabel an Ihrem DSL-Splitter an.
- Stecken Sie den TST-Stecker des Verbindungskabels in Ihre Anschlussdose.



- Schließen Sie den Reichle-Filter an Ihrer Anschlussdose an.




Die hier abgebildeten Teile gehören nicht zum Lieferumfang der FRITZ!Box Fon WLAN 7270. Sie haben sie von Ihrem Anschlussanbieter erhalten.




- Wenn Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss und am analogen Telefonanschluss anschließen möchten, dann lesen Sie jetzt weiter unter Schritt 4.
- Wenn Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss und am ISDN-Anschluss anschließen möchten, dann lesen Sie jetzt weiter unter Schritt 5.

4 Am DSL und am analogen Anschluss anschließen



- Schließen Sie das grau-schwarze DSL-/Telefonkabel mit dem langen Kabelende an der Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das kurze Kabelende mit dem grauen Stecker am DSL-Splitter an.
- Schließen Sie den schwarzen Stecker am Anschlussadapter (Österreich) an.
- Stecken Sie den Anschlussadapter (Österreich) in die Telefonbuchse Ihrer Anschlussdose.




- Schließen Sie das grau-schwarze DSL-/Telefonkabel mit dem langen Kabelende an der Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das kurze Kabelende mit dem grauen Stecker an der Buchse ADSL des Reichle-Filters an.
- Schließen Sie den schwarzen Stecker am Anschlussadapter (Schweiz) an.
- Stecken Sie den Anschlussadapter (Schweiz) in die mit „Phone“ beschriftete Buchse des Reichle-Filters.

7 Computer anschließen



Netzwerkkabel (LAN)


- Ein Computer kann auf zwei unterschiedliche Arten mit der FRITZ!Box verbunden werden: kabellos über WLAN oder am Netzwerkanschluss (LAN) der FRITZ!Box.
- Um einen Computer über WLAN mit der FRITZ!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter.
- Ein WLAN-Adapter für den USB-Anschluss ist der FRITZ!WLAN USB Stick von AVM. Hier wird beschrieben, wie Sie ihn zusammen mit Ihrer FRITZ!Box für sichere WLAN-Verbindungen einsetzen.
- Die FRITZ!Box unterstützt auch Verbindungen mit WLAN-Adaptern anderer Hersteller.



WLAN



- Stecken Sie den FRITZ!WLAN USB Stick in den USB-Anschluss der FRITZ!Box.
- Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Leuchtdiode „INFO“ der FRITZ!Box dauerhaft leuchtet.
- Schließen Sie den FRITZ!WLAN USB Stick an Ihren Computer an.



8 Surfen und Telefonieren



Um die Installation der FRITZ!Box zu prüfen und abzuschließen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Legen Sie die FRITZ!Box-CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die FRITZ!Box-CD überprüft automatisch Ihre DSL-Verbindung sowie den korrekten Anschluss der FRITZ!Box. Klicken Sie zum Starten der Überprüfung auf die Schaltfläche „Anschluss und Installation“.

Anschluss und Installation

- Nach der Überprüfung wird der Einrichtungsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, den Internetzugang einzurichten.



- Mit der Eingabe Ihrer Zugangsdaten sind Sie bereit zum Surfen und Telefonieren mit der FRITZ!Box.
- Weitere Informationen zur FRITZ!Box finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung und in einem ausführlichen Handbuch auf Ihrem Computer unter „Start / Programme / FRITZ!Box / FRITZ!Box Handbuch“.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen mit Ihrer AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270.




Tastaturbefehle

Bedienung der FRITZ!Box per Telefon

Befehl	Funktion
*121# «Zielfrufnummer»	Nutzt die 1. Internetruf- nummer für ausgehende Gespräche
*122# «Zielfrufnummer»	Nutzt die 2. Internetruf- nummer für ausgehende Gespräche
*111# «Zielfrufnummer»	Nutzt das Festnetz für ausgehende Gespräche
«Rufnummer» #	Beendet die Eingabe der Rufnummer und verkürzt den Wählvorgang
#881*#	Aktiviert den Weckruf für alle Telefone
#881#	Deaktiviert den Weckruf
#96*1*	Schaltet WLAN ein
#96*0*	Schaltet WLAN aus

Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Einrichten und Bedienen per Telefon“ in Ihrem FRITZ!Box-Handbuch.



FRITZ!Box

Fon WLAN 7270

WLAN router and PBX for DECT, VoIP and analog telephony



Interner Anruf	(*) (1)	Telefon an FON 1
	(*) (2)	Telefon an FON 2
	(*) (9)	Rundruf zu allen angeschlossenen Telefonen
	(*) (5) (*) (9) *	Telefone an DECT-Basisstation und FON S ₀
Anklopfen	(*) (6) (*) (0) (*) (0)	Anrufbeantworter - Aufruf des Hauptmenüs
	Komfortfunktionen für analoge Telefone	
	(R) <Ruf-Nr.>	Baut ein zweites Gespräch parallel auf
	(R) (2)	Wechsel zwischen den beiden Verbindungen (Makeln)
Makeln/Konferenz	(R) (3)	Zusammenschalten der Verbindungen zu einer Konferenz
	(R) (2)	Anklopfendes Gespräch annehmen
	(R) (0)	Anklopfendes Gespräch abweisen

* = An FRITZ!Boxen, die dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

This CD-ROM contains:

- Software for installation, configuration and operation
- User manual in several languages



AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
www.avm.de

FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Made in Germany

Serien-Nr.: X252.310.00.004.037

Artikel-Nr.: 2000 2430



WLAN Netzwerkschlüssel (WPA)

8359914790477765

Nur mit diesen Netzteilen verwenden:

311P0W044

⊖ — ⊕ 12V ~ 1.4A 16.8VA

CE ! 

www.avm.de/en

FRITZ!

FRITZ!Box
Fon WLAN 7270

Manual,
installation help,
FRITZ!DSL software

compact
disc

© 2008/G AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

