

-	TA1	J4
Normal	on	on
Prog.Mode	off	on
Clear Timer	on	off
Reset	off	off




Bild 6: Das Schaltbild des Funk-Wechselschalters FS20 WS1