

Rücksetzen eines tiptel 195

- 1) Drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge:
Menü -> Einstellungen -> System -> PIN

- 2) Geben Sie als PIN „gotodebug“ ein.
Es erscheint danach ein Zusatzmenü, das Service heißt.

- 3) Im Menü Service drücken Sie die Taste Memory Reset.
Danach passiert etwa 3-5 Sekunden nichts und springt dann wieder auf Service zurück.

- 4) Drücken Sie solange die „Stop“ Taste, bis Sie wieder das Menü verlassen haben.

- 5) Danach ist das Gerät wieder im Auslieferungszustand.