

Hinweise zur Verwendung von AT-Befehlen beim tiptel 175 ~~175~~

+195

Aufbau einer AT-Befehlszeile für den tiptel 175:

ATD <Wahlverfahren (T oder P)> <Telefonnummer>

Beispiel:

ATDT0815 (Return) wählt die Telefonnummer 0815 in Tonwahl

ATDP0123 (Return) wählt die Telefonnummer 0123 in Pulswahl

Wurde der Befehl korrekt empfangen, quittiert tiptel 175 mit "OK"

Bitte beachten:

- AT-Befehle müssen als Großbuchstaben gesendet werden
- Innerhalb der Befehlszeile dürfen keine Leerzeichen stehen
- Korrekte Schnittstelle auswählen (COM 1...4)
- Als Übertragungsparameter sind einzustellen:
Bits/s 9600
Datenbit 8
Parität keine
Stobits 1
- Keine speziellen Übertragungsprotokolle verwenden ("Hardware-handshaking" o.ä. deaktivieren)
Beispiel: Windows 95 Hyperterminal "Protokoll = keins" setzen
- In Terminalprogrammen kein Modem selektieren
Beispiel: Windows 95 Hyperterminal "Verbinden über = Direktverbindung über COM x" setzen
- Um die eingegebenen Befehle auch auf dem Bildschirm zu sehen, muß bei den meisten Terminalprogrammen die Funktion "Echo" eingeschaltet werden
Beispiel: Windows 95 Hyperterminal "lokales Echo = ein" setzen