

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 4.0 Transmitters, mit dem Sie verlust- und verzögerungsfrei streamen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Bluetooth 4.0 Transmitter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth 4.0 Transmitter
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Micro-USB-Kabel

Technische Daten

Bluetooth-Version	4.0
Anschlüsse	3,5 mm Klinke, Micro-USB
Ladezeit	Bis zu 2 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 6 Stunden
Maße (mit Klinken-Anschluss)	32 x 155 x 11 mm
Gewicht	14 g

Produktdetails



1. Ein/Aus-Schalter
2. Micro-USB-Anschluss
3. 3,5 mm Klinke
4. Status-LED

Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu ein Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss und das andere Ende mit einem USB-Netzteil oder einem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers. Die Status-LED leuchtet rot. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die Status-LED blau. Entfernen Sie das Micro-USB-Kabel. Bei geringem Akkustand blinkt die Status-LED rot. Der integrierte Akku kann mehrere 100-mal auf- und entladen werden, verliert jedoch an Kapazität.

Pairing

Bevor Sie den Transmitter verwenden können, müssen Sie ihn mit Ihrem Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher, verbinden.

1. Schalten Sie Ihr Audiogerät in den Pairing-Modus. Lesen Sie dazu evtl. die Bedienungsanleitung des Audiogeräts.
2. Drücken Sie für 5 Sekunden den Ein/Aus-Schalter am Transmitter, um den Suchmodus zu aktivieren. Die Status-LED blinkt rot und blau. Bringen Sie den Transmitter so nah wie möglich an das Audiogerät.
3. Der automatische Pairing-Vorgang kann 20 – 30 Sekunden dauern. Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die Status-LED blau.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Verbinden Sie den Klinken-Anschluss mit einem PC oder TV.



5. Wenn der Pairing-Vorgang innerhalb von 5 Minuten nicht abgeschlossen ist, schaltet sich der Transmitter aus. Versuchen Sie in dem Fall das Pairing erneut.

Verwendung

Drücken Sie zum Einschalten den Ein/Aus-Schalter für 3 Sekunden. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Audiogerät. Drücken Sie zum