






Bild 7: Schaltung des im ALC 3000 PC verwendeten galvanisch getrennten USB-Moduls






Bild 9: Lade-/Entlade-Endstufe des ALC 3000 PC






Bild 11: Schaltbild der Transponder-Leseinheit