



Linearer Spannungswandler für Empfängermodul

Hersteller Programmier Schnittstelle

PC-Anschluss

Mikrocontroller

Empfangs-Anzeige

Bild 6: Die Schaltung des FS20 PCE beschränkt sich dank im Mikrocontroller integrierter USB-Schnittstelle auf wenige Elemente