

TR ŞARJ CİHAZI KULLANIM TALIMATI

ÖZELLİKLER

- > Cep telefonu, MP3 Player vs. gibi cihazları da gerektiğinde şarj edebilir
- > Güneş enerjisi paneli veya USB ile kullanılabilir, dolum gerçekleştirilebilir.
- > 1. 2 x AA NiMH şarj edilebilir pil içindir
- > 5 adet telefona da eklenebilen adaptor kabloları vardır
- > Incl. USB-plug (12)
- > Incl. lanyard (13)

EMNİYET TALIMATI

Lütfen Cihazı Kullanmadan Önce Talimatnameyi Dikkatlice Okuyunuz; Cihazı ateşten uzak tutunuz; Cihazı ıslak ve nemli ortamlarda kullanmayınız, bu ortamlardan uzak tutunuz. (sadece kuru zemin ve mekanda kullanılabilir); Cihazınızda herhangi bir sorun olduğu takdirde lütfen ayar panelleriyle oynamayız, içini açmayınız. Sorunlu cihazınızı Lütfen yetkili servise götürünüz.



Önemli!

Kullanıcı Emniyet Talimatlarını Takip Etmez ve Uygulamazsa Ciddi Fiziksel ve Mekanik Zararlara Uğrayabilir.

GÖSTERGE (3):

LED Daimi Yeşil: Cihaz içinde bulunan piller şarj oluyor.

LED Daimi Kırmızı: USB-Chıkışı aktif (Acil Kullanım)

IN / OUT" DÜĞMELERİ (4):

IN: Şarj Pozisyonları - içinde 2 adet şarj edilebilir pile (2 x NiMH) güneş enerjisi paneli veya laptop /bilgisayar USB çıkışı ile dolum yapılabilir.

OUT: USB-kullanımından çıkarak güneş enerjisi paneline geçer (Acil Durum Kullanımı)

BASLANGIÇ:

1. Çalıştırma

- Güneş panelini açın (1)
- Pil bölmesi kapağını açın (6) ok yönüne karşı
- Cihazın içine şarj edilebilir (2 x AA NiMH) pilleri bölmelere yerleştirin (Doğru manyetik kutuplara yerleştirdiğimize emin olun)
- Pil bölmesi kapağını kapayın (6)



Dikkat

Asla Şarj Edilebilir Pilden Farklı Bir Pili Şarj Etmeye Çalışmayın (Alkalinin; Lityum vs.) > Patlayabilir!!!

2a. Şarj Cihazını USB Yardımı ile Kullanmak

- Adaptör kablосunu bağlayınız (7) USB çıkışına(5) Güneş enerjisi dolum paneli
- Düğme Pozisyonu "IN" (4)
- USB Adaptörünü (12) adaptor kablосuna bağlayın (7)
- USB adaptörünü(12) Bilgisayar/laptopla bağlayın
- LED (3) Daimi yeşil ışık yanıyor ise bu pillere dolum yapıldığını gösterir.

2b. Şarj Cihazını Güneş Enerjisi Paneli Yardımı ile Kullanmak

Düğme pozisyonu "IN" (4)

Cihazı acın (1) ve paneli çalıştırın (2) en iyi güneş ışığında (bakınız resim A)

Yeşil LED (4) güneş ışığının şiddetini gösterir (az ışık - güneş ışığı yetersiz / tam ışık - yeterli güneş ışığı)

3. Acil Kullanım (USB çıkışı aktif)


- Düğme pozisyonu "OUT" (4)
- Adaptör kablосunu (7) USB çıkışına bağlayın (5) güneş paneline (1)
- Adaptör girişine (8-12) adaptor kablосunu bağla (7)
- Adaptör eklentisini bağla (8-12) cep telefonu (yada MP3 player)
- Acil durum da kullan - cep telefonunla veya MP3 playerinla bağlantı kurabilirsin çünkü güneş enerjisi ile çalışacaktır (1)

BAKIM VE TEMİZLİK

Lütfen cihazı temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın

TEKNİK BİLGİ:

USB Girişi:	5 V DC; max 200 mA
Güneş Paneli:	4.5 V DC; 20 - max. 100 mA (depending to the intensity of the sunlight)
Verim:	4.0 - 5.6 V DC; 200 - max. 300 mA





ANSMANN®

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

e-Mail: hotline@ansmann.de.

www.ansmann.de

v02_07-10