Lichtschalter												
T1	**T2**	**T3**	**T4**	**Enter**		**T1**	**T2**	**T3**	**T4**	**Enter**		**Aktion**
		x	x	x					x	x		LED rot aus
x			x	x		x				x		Taster 1 prüfen
x		x		x		x			x	x		bedingter Sprung zwei Zeilen nach unten
			x	x						x		erfolgt kein bedingter Sprung, dann zum Anfang
x	x			x					x	x		beim bedingten Sprung, Licht einschalten
x			x	x		x				x		Taster 1 prüfen
x		x		x					x	x		bedingter Sprung sechs Zeilen nach oben
x			x	x				x		x		ansonsten Taster 3 prüfen
x		x		x		x			x	x		bedingter Sprung zwei Zeilen nach unten
	x		x	x				x	x	x		ansonsten vier Zeilen nach oben
x				x			x	x	x	x		Ton G
	x		x	x					x	x		sechs Zeilen nach oben